

木工锯片掉齿的原因

产品名称	木工锯片掉齿的原因
公司名称	东莞市八骏刃具有限公司
价格	380.00/片
规格参数	木工锯片:350*3.5*30*84T
公司地址	东莞市大朗镇松柏朗村新园4巷1号B栋
联系电话	13600291249

产品详情

今天小编跟大家分析下关于木工锯片掉齿的原因，很多客户都知道，无论是切什么材料的锯片，只要一掉齿，无论是锯片的耐用度，还是切削效果，都会大打折扣。那么一般锯片掉齿的原因有哪些呢？八骏刃具告诉你答案：

- 1、木工锯片在切割的过程中碰撞硬物，因为合金本身就相当脆的，一旦碰撞到硬物就会崩裂。
- 2、木工锯片在焊齿之前没有把油清洗干净，齿座上有油污，那么锯齿就很难焊稳，焊牢固。
- 3、木工锯片在焊齿过程中温度过高，直接把合金烧坏了，然后在使用过程中就会断裂。