

石景山区出租发电机租赁发电车

产品名称	石景山区出租发电机租赁发电车
公司名称	北京中耐加机电设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	康明斯:1233 1631:216 北京:13233.23
公司地址	北京市密云县西大桥路69号密云县投资促进局办公楼305室-789
联系电话	15811105884 17744467496

产品详情

石景山区出租发电机租赁发电车

亚通机电利用国外先进技术，使用进口康明斯柴油发电机组出租，在本行业得到良好评价。

启动和运行操作：
1、对于停机超过24h的机组，须先打开试动阀，并起动机油泵。

发电机（图10）
对于停机超过7天的机组，应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻，必须符合

要求；
2、启动燃油泵，放出管路中的空气，观察电压是否在规定的范围内。若正常，方可进行

正式启动；
3、察看启动电源的电压是否符合要求。若电压正常，按下启动按钮等柴油发动机正

常运行后即松开；
4、当柴油发动机运转后，观察机油压力表的指示值，当升到规定值以上时，

停止机油泵，并关闭扫气泵排污阀，穿好前离合器螺钉；
5、当发电机启动后，即认为发电机及

全部电气设备均已带电，人体不得接触带电部位；
6、发电机启动后，应逐渐提高柴油发动机的

转速，并进行送电前的检查；
7、逐渐调整柴油发动机的转速，但在调整时应注意观察发电机运

转是否正常。正常时，集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声；
 8、调

整发电机输出的电压和频率，其电压值应稳定并达到 $380\text{V}\pm 10\text{V}$ ，频率应达到 $50\text{Hz}\pm 0.5\text{Hz}$ 。
