

# 岩棉板外墙A级防火水泥砂浆岩棉复合板设备

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 岩棉板外墙A级防火水泥砂浆岩棉复合板设备       |
| 公司名称 | 大城县文羲防腐设备厂                 |
| 价格   | 69000.00/套                 |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 大城县刘固献村                    |
| 联系电话 | 0316 - 3285941 15369604777 |

## 产品详情

岩棉砂浆复合板设备的配套组成；

- 1、网格布、塑料薄膜支架。
- 2、岩棉复合砂浆平台，岩棉复合板纵向切割平台，横向切割平台。
- 3、岩棉复合板出料平台
- 4、岩棉砂浆搅拌工作系统
- 5、砂浆干粉上料系统。

砂浆岩棉复合设备安装注意事项；

- 1、尽可能把岩棉复合板线放水平，以免岩棉板传送时发生侧向偏离
- 2、传送皮带要进行对向调方，否则皮带会向一个方向跑偏
- 3、纵向切割锯盘与横向切割锯盘必须保证与皮带垂直，且两者之间需要保证对方，目的是让切割出来的板材为纯正的正方体
- 4、砂浆复合平台上的网格布与塑料膜支架要与各自对应的压碾对方，避免塑料膜出现褶皱，造成成品板材不美观，影响产品质量。

水泥砂浆岩棉复合板设备操作步骤；

- 1、开动干粉搅拌系统将抗裂砂浆倒入与储料槽中，干粉砂浆上料系统将自动上料至搅拌系统之中
- 2、砂浆搅拌系统启动，按水比将砂浆与水均匀混合搅拌，完成搅拌后打开蝶阀，将砂浆流向砂浆储存罐

，再由砂浆储存罐分别放料至底面复合料槽和上面复合料槽，【之后干粉上料系统与砂浆搅拌系统继续工作，从而进行工作系统的不间断进程】

3、启动砂浆复合平台，将塑料膜和网格布顺序平铺于底面砂浆复合料槽下方，工作系统运行。砂浆覆盖于网格布之上，在由工人将岩棉条排列在砂浆上方，经过压实压碾至上面砂浆复合料槽，网格布，塑料膜，二次压碾压实

4、启动纵向切割锯盘和横向切割锯盘，复合好的岩棉砂浆复合板设备会经过纵向-横向自动切割成型，根据系统设定自动计量尺寸，实现半自动化操作

5、复合切割的板材在经过出料平台后由工人运送至晾晒工棚进行风干处理，及完成了岩棉双面复合砂浆。