

供应全国各地莱宝N62真空泵专用油

产品名称	供应全国各地莱宝N62真空泵专用油
公司名称	苏州杰尔斯特真空设备有限公司
价格	.00/L
规格参数	莱宝:N62 N62:N62
公司地址	苏州市高新区牌楼路99号
联系电话	86-0512-66169938 13382108692

产品详情

产品作用：

1.润滑，减少机械之间的摩擦力，使机械不容易被磨损，延长机械的寿命。2.降低摩擦。使用莱宝真空泵油可以减少机械零部件之间的阻力。3.减少磨损。莱宝真空泵油可以减少表面的磨损。4.冷却。机械之间摩擦的话容易产生热，使机械表面的温度升高，使用了莱宝真空泵油就可以防止温度的升高。5.清洁。使用莱宝真空泵油可以使摩擦的两个零部件不会变质，不容易生锈，并且起到清洁的作用。6.密封。莱宝真空泵油的作用就是密封，不能发生串气泄漏的一系列情况。

产品特性：

- 1.蒸气压极低
- 2.合适的粘度和良好的粘温特性
- 3.热氧化安定性好
- 4.抗腐蚀性和抗乳化性好
- 5.闪点高
- 6.极限压力低

产品使用：

- (1) 更换爱德华真空泵油时油口必须干净没有杂物,不能露天存放和在太阳底下晒，要放在干爽、阴凉和通风场所，不能让水分和回油进入油内
- (2) 取油或加油时,桶盖周围的灰尘和水珠必须擦干净，不能让杂物混入油里，不然容易使泵磨损。(3)品

牌不同、型号不同的真空泵油不能混用，新的油和使用过的油不能混用。(4)不能让真空油与其它机械润滑油混合，更不能混入轻质油品，不然将会影响真空度，使真空度不高。(5)常用真空泵应尽量避免抽除溶剂，水蒸气和有腐蚀性气体等，一定要用时必须时常那个检查、换油频率应该高点。(6)更换真空泵时应该将真空泵腔内用过的真空泵油排干净，将新真空泵油加入后慢慢转动泵轴，清洗泵腔排尽脏油，重复清洗几次，等洗干净后再加入新的真空泵油。(7)真空泵大修或大保养时，必须用清洗剂将真空泵的每一个零部件清洗干净，并把每个零部件烘干。(8)必须使用真空泵油专用设备加油，不能使用装过其它润滑油或溶剂的容器加油。(9)

矿物油与酯油或其它合成油互换时，应将泵拆开作彻底清洗。包括各零部件均须浸渍在酯油内以防污染。(10)如过真空泵油吸入化学气体或溶剂，并对真空泵油污染影响真空度后，则必须清洗真空泵并更换真空泵油。(11)换油期限：

- a. 当真空泵的真空度下跌，达不到规定要求时；
- b. 当真空泵油颜色变深，呈褐色时，均应当换油。

服务承诺：

1：真空泵油：质保3个月；在正常使用过程中如果是因为我公司真空泵油导致贵公司的真空泵出现异常或者损坏，我们将及时处理和维修，并提供机器给客户备用，以确保客户正常生产，客户不需要支付任何费用。2：真空泵易耗配件：质保3-6个月；在正常使用情况下，配件在质保期内出现任何质量问题，我们将免费进行更换。3：真空泵/真空系统：质保12个月；在没有涉及到真空设备组装和核心技术加工的前提下，其它日常保养和维修，我们将免费提供技术支持。4：真空泵维修：质保6个月；长三角范围客户我们公司承诺24小时内派出技术人员到达客户公司及时处理真空设备故障，无锡苏州客户8小时到达。