

144芯光缆交接箱新图片指导

产品名称	144芯光缆交接箱新图片指导
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

144芯光缆交接箱新图片指导

落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱产品和服务。宁波远捷通信设备有限公司所属制造的光缆交接箱，做工精细、经久耐用、独具特色、品质卓越、服务完善、终身售后、有口皆碑，我们可以为您提供一流优质的产品与服务，对于采购量较高的客户，我们还可以探讨价格方面的优惠，经过几年的诚信经营和全体员工的努力，远捷通信已经步入了浙江通信产品优质选购供应商前列之中。GXF05-VI型通信光缆交接箱|GXF05-VII型室外光缆交接箱|GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱|CT-GXF09T型通信光缆交接箱|依据中华人民共和国通信行业标准YD/T 988-2007《通信光缆交接箱》和泰尔认证中心《配线设备认证实施规则》与中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-2015 1 范围标准制造而成，远捷通信提供的光缆交接箱符合其规定。随着通信行业的快速发展，远捷通信提供的产品符合最新标准要求。能满足各个层次用户自然、生动、真切和有效的视觉体验。

1.用途：本设备为光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备，可以实现光纤的熔接、终端、存储以及调度等功能。2.光纤的分配和调度均在正面进行，光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干涉，操作十分方便。3.采用抽屉式托盘结构，集熔接与终端为一块托盘，托盘可单独抽出施工，熔接与成端在同一层面操作，不需翻转，施工极为方便。4.适配器左向倾角安装，保证了跳纤的曲率半径，避免激光灼伤眼睛，使光纤连接头的操作方便、安全，且适配器可拆卸，给维护带来便利。5.设备采用光缆分支器部件使光缆的固定、开剥、接地等操作更加便利可靠，当外缆引入时，光缆分支器部件可单独拿出施工，操作便利。6.引入光缆后，用附件中的密封止水胶将光缆孔堵死。此密封止水胶遇潮气后会膨胀，使密封效果最佳。7.箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65级要求。安装说明，本设备根据实际需要可落地或架空安装使用1.落地安装：在预制的水泥基座上按说明书提供的安装尺寸预留4个M12的地脚螺钉。安装时先打开设备门，将设备内底部的两边插销拔出，并打开设备底座面板，将设备放在水泥基座上，用螺母将底座内的底脚拧紧。安装完毕，合上底座面板，插好插销，锁紧面板。2.架空安装：在架空站台上按说明书提供的安装尺寸预留4个 14的孔，再将设备用M12螺母螺栓固定牢固。纤的

布放及光纤熔接1.抽出终端熔接托盘，打开盖板。向上推起上层的熔接盘，然后按顺序将尾纤活动接头成端在下层的终端盘上。2.将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好，（保证弯曲处的曲率半径大于40MM）。然后将其引入熔接盘，盘绕固定好后，用熔接盘固定凸台将其固定在终端盘上。3.将引入熔接盘的光缆纤芯留出一定余长后按图示盘绕固定（保证弯曲处曲率半径大于40MM）。4.将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接，熔接点用热缩套管热缩保护后，置于溶解芯片上。所有纤芯熔接后，盖上盖板，推入熔接盘

随着FTTH建设的加速,无跳接光缆交接箱作为室外光分支点采用的一种重要配线设备，得到了越来越多的应用。在此，我们从光分路器安装性能、箱体性能、密封方法、容量问题、进缆根数等方面在设计和使用中应注意的问题予以要求。本技术要求结合我市地理、使用习惯及结合发达城市的使用情况而选定，从建设方式、容量、安全、质量、经济、实用等方面进行要求。为保证重庆电信通信建设所用设备的质量确定“无跳接光缆交接箱技术规范”的相关技术要求。