

30千瓦三相柴油发电机,TO30000TSI-T

产品名称	30千瓦三相柴油发电机,TO30000TSI-T
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO30000TSI-T 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

30千瓦三相柴油发电机,TO30000TSI-T的机械调速，它在启动好后,一般的油门都需要固定好的，这样，不管发电机组的负载输出有何变化，它的输油量还是一样的，永远不会变化。而电子调速的柴油发电机组，它的输油量会随着负载的大小而变化.当负载变小时,发电机组的输油量也会在变小，这时，柴油发电机组的耗油就会减少，当负载输出变大时，柴油发电机的耗油量也会增大。另外，采用电子调速的柴油发电机组，如果加装自动化自动转换功能，它的稳定性也是比较好。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

30千瓦车载式柴油发电机价格产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO30000TSI-T

- *、 额定功率：30KW
- *、 后备功率：31KW
- *、 额定电压：AC220V/380V
- *、 额定频率：50HZ
- *、 消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）
- *、 过载能力：110%1h
- *、 功率因数：0.8/1
- *、 缸径x行程：4*80*79mm
- *、 相数：单相/三相
- *、 发动机功率：50HP
- *、 直流输出：12-8.3（V-A）
- *、 压缩比：19:1

发动机参数：

- *、 绝缘等级：F
- *、 工作时间：可连续工作7-12h
- *、 发动机型号：TO-D22
- *、 结构类型：静音式
- *、 机油/油箱容积：5.5/50升
- *、 耗油量：205g/KW.H
- *、 启动方式：电启动
- *、 距7米处噪音：65-68Db
- *、 工作温度范围：-40 ° C-50 ° C
- *、 燃油型号：0#、 -10#、 -20#、 -35#和-50#柴油
- *、 燃油表：有
- *、 调速方式：自动调速
- *、 整机超载保护：有

- *、发动机品牌：大泽动力
- *、自动过载保护：有
- *、冷却方式：水冷却
- *、电压表：有
- *、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- *、钢体结构：四缸、四冲程、水冷
- *、机器重量：390/420kg
- *、燃烧系统：直喷式
- *、外形尺寸：1480*780*1020mm
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有
- *、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

当收到大泽30千瓦三相柴油发电机,TO30000TSI-T的时候首先就是检查发电机各个地方是否有破损，因为由于物流等原因，可能砸坏什么的，尽量避免对您的损失；

- 当一切都是完好的情况下，开始加机油；
 - 机油加完以后，您就可以加柴油了（0号、-10号都可以用）。注意加完以后要把下面的油路开关打开，不然油是不会下去的；
 - 接下来就是开始启动她了；
- 1) 肯定是打开引擎开关了；
 - 2) 将减压阀按下去；
 - 3) 将下面的风门往又掰；

4) 接下来就是拉动拉绳，注意要一鼓作气将绳子拉到底，不然拉不响（电启动的只要一转动钥匙就好了，跟启动汽车是一样的）。