

# Q11F锻压过滤器球阀黄铜球阀

产品名称	Q11F锻压过滤器球阀黄铜球阀
公司名称	浙江福顶阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	玉环市金鸡一路五十二号
联系电话	13362687275

## 产品详情

黄铜球阀,闸阀,截止阀,止回阀,燃气阀,煤气阀,温控阀,平衡阀,锁闭阀,分集水器,混水装置,空调波纹管,电动二通阀,恒温控制阀,调节阀,混水装置,减压阀,底阀,蝶阀,安全阀,过滤器,排气阀,水龙头,水嘴,铜管件,生料带,旋塞阀拷克

产品名称：锻压过滤器球阀黄铜球阀系列技术规范：1、公称压力：1.6Mpa；2、工作介质：水、油、汽；3、工作温度：-20 t 120；4、测试压力符合 ISO5208 标准；5、圆柱管螺纹符合 ISO228 标准；6、阀门材质：优质黄铜

球阀安装使用：1、管螺纹连接的球阀，安装旋紧时，应使管子与阀体端面垂直，并板钳该螺纹同侧端的六角或八角部位，不应扳钳另一端的六角或八角或其他部位，以免造成阀体变形或影响开启。2、内螺纹连接球阀，必须控制管端的外螺纹长度，以免管端螺纹过长，旋入时顶压球阀内螺纹端面，造成阀体变形而影响密封性。3、管螺纹连接的球阀与管端的螺纹相连接时，内螺纹可以是圆锥管螺纹，也可以是圆柱管螺纹，但外螺纹必须是圆锥管螺纹，否则会导致连接不紧而泄漏。4、法兰球阀上分度圆应与管道法兰上分度圆尺寸一致方能相配，两端管道中心应垂直于法兰球阀法兰面，否则会造成阀体扭曲而变形。5、管螺纹连接的球阀安装时，密封材料应清洁、干净。6、安装时注意球阀手柄启闭范围内不能有障碍物，如墙、管子、连接螺母等。7、球阀手柄与阀体方向平行时为开，垂直时为关。8、介质应不含颗粒、腐蚀性气体或液体。9、PP-R管球阀安装：、将阀体上连接螺母、PP-R管法兰和O型密封圈分别拆下。、将拆下连接螺母按原方向套入PP-R管上。、将PP-R管法兰和PP-R管用热熔器熔合后结合，冷却后将O型密封圈套入PP-R管法兰台阶上，zui后将连接螺母与阀体拧紧即可。销售服务：我公司对售出产品，确实是产品质量问题的，实行三包。Q Q：3345294733V

信：wxz13362687275手机：133-6268-7275座机：0576-8721 9009