

江都灵芝打粉机，扬州三七田七粉碎机

产品名称	江都灵芝打粉机，扬州三七田七粉碎机
公司名称	广州市旭众食品机械有限公司南京分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省南京市浦口区柳州北路22号小柳工业园
联系电话	18905178688

产品详情

一、产品参数

型号：XL-60C

电压：220V

功率：2.2kw

转速（分钟）：4200（转）

磨粉细度：60-200（目）

产量（小时）：10-50kg

重量：52kg

二、使用范围

本粉碎机能快速粉碎各种软硬药材和其他材质的物料，主要包括灵芝、西洋参、铁皮枫斗、三七、珍珠、茎草类、矿石类、五谷杂粮、玛卡、干燥的草本植物等（油性、湿性、粘性物料除外）。

注：要直接投入的块料尺寸不能大于40毫米。

三、工作原理、结构、技术参数

1、工作原理

物料通过进料斗、进料口进入粉碎腔内，先在第一粉碎腔内通过转动齿盘和静齿盘之间相对运动进行初粉碎，初碎物料通过转动盘上排料孔排到第二粉碎腔（外粉碎腔）内，外粉碎腔内有高速转动的锤头，高速旋转的锤头和粉碎内腔内的内齿环间相对运动和打击、撕裂、搓擦作用下将物料进行粉碎，所粉碎物料在离心力的作用下通过筛网排出到收集袋（或箱）内。

2、结构

本粉碎机主要用底座、电机、外壳、控制系统、粉碎系统、粉碎腔盖、进料头、收集袋（或箱）组成。

四、安全操作规程

1、工作前准备

- (1)检查漏不漏电；
- (2)检查紧固件松紧情况，特别要检查锤头固定轴松紧情况和转动盘紧固情况，所以紧固件不能有松动；
- (3)检查筛网、密封圈安装情况；
- (4)检查出料布袋是否扎紧；
- (5)电源插座必须选用带地线插座；
- (6)要粉碎物料含水率不能高于13%；
- (7)设备要通过地脚调平，以便减少震动、噪音等；
- (8)机器放置于通风好的场所；
- (9)定期检查设备部件，轴承要定期添加润滑油；
- (10)物料内不能混杂有金属块及不易粉碎的硬料；
- (11)清理、维护保养时注意先断开电源。

2、设备插头要插入插座，断路器开关合上，按下启用按钮；

3、先空转1分钟左右，观察旋转方向是否正确，噪音大小，电流高低（空载电流应低于15A）；

4、喂料要均匀，粉碎过程有异常声音（如尖锐刺耳声音），应立即停止喂料，待声音恢复正常后继续喂料，喂块料时一块一块听声音喂下最好；

5、本机器配有热继电器，运行过程负荷过大会自动停机，等机器温度降下（1—2分钟）后可重新启动，注：重启前先清理掉粉碎腔内物料，然后按启动按钮开启机器；

6、如需中途停机，应先停止喂料，粉碎腔内物料粉碎完后停机；

7、工作室绝不允许将手伸进机内喂料；

8、喂料结束，不要马上停机，让机器运行2—3分，待粉碎腔内物料粉碎彻底后关机，取出药粉，清理粉碎腔内残留物；

我们的服务宣言

我们的价格实实在在！

我们的质量精益求精！

我们的服务不分昼夜！

我们的信誉诚信可靠！

我们要力造品牌企业！

我们公司的地址是:南京浦口区柳洲北路22号小柳产业园。

联系方式: 18905178688，025-58355444，QQ:2851518608 张经理

欢迎您来考察设备。祝您一路平安！欢迎随时与我们联系！我们将竭诚为您服务！