

# 深圳防潮柜防潮箱

产品名称	深圳防潮柜防潮箱
公司名称	杰锐工业设备（深圳）有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:杰锐 型号:FCM160 产地:江苏
公司地址	深圳市宝安区松岗街道田洋二路11号B栋
联系电话	0755-33189756 15712072626

## 产品详情

温湿度读取功能：本功能为使用者提供温湿度的最佳管理模式，取代过去人工化的记录方式，随时查阅追溯历史数据。机器均附Humidity Manager V2软件，透过RS232传输功能，直接将计算机连接机器，即可记录温湿度数据。不但方便使用者监看温湿度曲线的变化，管控机器的使用状况，同时也能判断机器是否正常运作。另外Humidity Manager V3软件(选购)具备FLOOR LIFE计算功能，让使用者直接控管MSD的FLOOR LIFE。模组式设计：防潮柜采用独特的模块式设计，小到零配件，大到温湿度显示器、控制系统及除湿主机模块都能快速更换，保养维修简易，大大提升维护效率。

深圳防潮柜防潮箱产品特性：

箱体材质：选用1.2进口冷轧钢板冲压折弯成型，氩弧精密焊接，内外表面均采用防静电喷塑处理；

视窗：4MM防暴钢化玻璃，双层门框结构，平整美观，配暗式门锁，具有保险功能

控制技术：采用微电脑智能模糊湿度惯性系统控制技术；传感器为法国原装进口，数字化频率输出端口，通用性强，更换方便，精度高，年漂移量少，抗干扰能力强

控湿机芯：外壳选用南韩进口工程塑胶，耐温达300度以上，设计使用寿命为30年以上，分子筛为德国进口，双重记忆合金弹簧为瑞典进口，确保机芯耐用性及抗疲劳性；该防潮箱无电机驱动，隔热、隔磁、防静电、防尘、防盗、功率小和无耗材等功能，因此，该防潮箱具有环保、节能、静音、无污染、不滴

水。

显示：3窗口数码显示（LED数码管：温度1组，湿度1组，扇形动态显示1组），箱体湿度变化直观可视；

模块化设计：控湿机，传感器芯及控制主板实现模块化安装，便于快速换件修理，维修过程对生产影响降到最低；

断电保护：断电后系统可确保箱内湿度上升值小于10%（24小时内）；

湿度稳定：采用本公司独创的机芯冷态稳定程序，符合环保节能的要求，同时延长机芯使用寿命；

深圳防潮柜防潮箱使用说明：

电子防潮箱适用范围很广，有家用电子防潮箱和工业用的防潮箱，可以用在影像资料、摄影器材、数码电子产品、邮票、高档收藏品、电子芯片、硅片电磁、药品、光学用品等一些怕湿的物品，及太阳能行业、电子行业、大学院校研究所等，安装使用简便：

- 1.防潮箱须放置在水平坚固的表面。
- 2.放置好箱体内隔板，高度可根据存放物品调至适合。
- 3.防潮箱背面留一定空间，距离墙或其他物品必须5CM以上。
- 4.不要放在气流方向，如空调出风口处、高温地方。
- 5.不要放在阳光直射地方。
- 6.不要放在烟雾、水汽的地方。
- 7.按电源插头上的数字顺序串联好所有电源线，然后插上电源(220V/50HZ)。
- 8.湿度可设定产品可调接"UP"与"DOWN"按钮(不同品牌防潮箱按钮不同，需注意)，将湿度调至需要值。
- 9.第一次通电及长时间没使用后再次使用，应空箱运行12小时以上，并确认湿度下降到较低水平。

深圳防潮柜防潮箱有多种管个可选择：

型号	湿度范围	体积（升）	内尺寸（mm）	外尺寸(mm)
FCM 160	1-60%RH	160	W448*D420*H910	W450*D450*H1010

FCM 240	数显 1-60%RH	240	W598*D370*H1150	W600*D400*H1250
FCM 320	数显 1-60%RH	320	W898*D420*H910	W900*D450*H1010
FCM 435	数显 1-60%RH	435	W898*D570*H910	W900*D600*H1010
FCM 540	数显 1-60%RH	540	W598*D720*H1385	W600*D750*H1485
FCM 728	数显 1-60%RH	728	W598*D680*H1840	W600*D710*H1940
FCM 870	数显 1-60%RH	870	W898*D570*H1800	W900*D600*H1900
FCM 1428A	数显 1-60%RH	1428	W1198*D680*H1840	W1200*D710*H1940
FCM 1428B	数显 1-60%RH	1428	W1198*D680*H1840	W1200*D710*H1940
	数显			

售后服务：

友情提醒：

在维修服务之前请确认：

防潮箱显示屏不亮

确认插板有电

插头插紧

多个机芯的连接电源线是否连接好

新机装配中，人员疏忽，内部信号线没插好

长时间使用后，突然不亮了，有可能坏了

湿度没有降低或者降得很慢

机器在出风口附近，请移动到风吹不到的地方

放置物品过多，物品本身含有水分，需要较长时间除湿

显示屏贴膜变形，空气进入，影响显示（探头在显示屏上）

湿度值没有设定，请按“down”，设定到所需要的湿度值

第一次通电，机芯在外界吸饱水分，需要较长时间排湿，然后再除湿

使用时间过长，除湿材料超出其寿命，需要更换除湿材料

除湿机芯坏了，寄回原厂维修

依如上条款检查后，便可确认为除湿机芯故障，请解除机芯6个固定螺丝，并把机芯完整寄给我们。

