

超市商场电压不稳专用三相稳压器厂家免费上门安装

产品名称	超市商场电压不稳专用三相稳压器厂家免费上门安装
公司名称	西安环宇电气有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:环宇 型号:SBW-80KVA 产地:浙江
公司地址	陕西省西安市高新区科技路48号创业广场1幢C0101号房1F122室
联系电话	029-81706316 15319778082

产品详情

超市商场电压不稳专用三相稳压器厂家免费上门安装

本公司专业大力生产：TND单相稳压器，SVC,TNS,SBW,三相稳压器，（高精度，全自动，大功率，补偿试，柜式，台式，挂壁式，卧式，交流稳压器，等多种稳压器）

变压器：BK控住变压器，JMB行灯照明变压器，QZB自耦变压器，JBK3机床变压器，SBK三相干式变压器，SG三相隔离变压器，KDG单相防爆变压器，KSG三相防爆变压器，S11电力变压器油浸式

软启动柜，调压器，变频器，如有需要请与我们联系，厂家现货直销

电话：181-8920-7355

厂家承诺：本系列产品一律保修18个月，终生维护；服务永远不得中断；若产品存在任何质量问题15天内包换新产品。请广大客户放心采购！

【稳压器注意事项】

（日常注意）

- 1、避免猛烈振动，防止腐蚀性气体及液物流入，防止受湿并置于通风干燥处，切勿盖上织物阻碍通风散热。
- 2、请使用三插（有接地）插座，机上的接地螺钉要妥善接地，否则用测电笔测机壳将有带电现象，这是由于分布电容感应电引起的，属正常现象，可通过接地线消除。如果机壳严重漏电，测绝缘电阻小于2M，可能是绝缘层已受潮或线路与机壳短路，应查明原因排除故障后再使用。

3、0.5 ~ 1.5KVA 小功率稳压器使用保险丝作过流短路保护之用，2 ~ 40KVA稳压器作用DZ47断路器作过流、短路保护之用，如保险丝经常熔断或断路器经常跳闸，应检查用电是否过大。

4、当输出电压超过保护值时（出厂时相电压保护值调整为 $250V \pm 5V$ ），稳压电源自动保护，切断稳压电源输出电压，同时过压指示灯亮，用户应立即关机检查电网电压或者稳压。如稳压器发生自动断电（有输入无输出），应检查市电电压是否高于280V。若低于280V应检查稳压器是否发生故障。待查明原因后再使用。

5、若稳压器输出电压偏离220V

较多，请调节控制板上电位器至输出电压正常（输入电压达不到稳压范围的不能调节）。

6、当市电电压经常在稳压器输入电压下限（ $<150V$ ）或上限（ $>260V$ ）时，限位微动开关经常受碰触，易发生控制失灵。这时稳压器不能调压或只能调高（或只能调低），应先检查微动开关是否损坏。

7、请保持机内清洁，灰尘会阻碍齿轮之转动、影响输出电压精度。请及时清理和维护线圈接触面清洁。碳刷磨损严重时调整压力，以免碳刷和线圈接触面跳火。碳刷长度不足2mm时应予以更换。线圈平面跳火被烧黑时应用细砂纸予以打光。

三相稳压器输入端必须接下零线（中线），否则稳压器无法正常负载工作，并将会损坏稳压器和用电设备。切勿用地线替代零线使用（但是零地线可以并联在一起），零线不得接入保险丝。

9、稳压器输出电压低于额定电压（220V 或三相380V）时，应检查输入电压是否过低。当空载时达到额定电压而负载时输出低于额定电压，这是由于输入线路载面太小，或负载端超过稳压器额定容量范围，负载时线路压降太大，使用输入电压低于稳压器调节范围下限，这时应更换较粗的输入导线或是产品容量加大。

10、当单台负载功率较大（如空调等），而输入线路较长，载面又不足时，负载工作时电压严重降低，可能使用负载难以启动；当负载工作时又暂时停机，易发生输出瞬间过压断电，如发生这样的现象，并非稳压器故障，应改善输入线路（线路加粗，尽量缩短输入线长度，以减少线路中压降）。

11、当稳压器输出电压严重偏离220V时，应检查 输入电压是否稳压范围内；电机齿轮是否严重磨损，转动是否灵活； 限位开关是否受损； 线圈平面是否光滑；控制板有无损坏

订货需知：

用户在购置产品的时候，请明白以下几点：

1，稳压器的型号、规格、容量及数量；

2，稳压器的高级次级电压，以及变压器的接线方式；

3，稳压器所带装备容量调配；

4，形状及装置尺寸仅供参考，如请求的尺寸须要转变，须在订货时解释。

注意事项:

1.购买前，先估算好您所使用的电器总容量，并选用有相当容量的稳压器，确保瞬时启动时不烧坏稳压器。

- 2.本稳压器严格按国家有关标准设计生产，当您使用多绕组的稳压器时，容量应按电压比相应增加稳压器容量，以免烧坏变压器。
- 3.安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。
- 4.通电工作后，稳压器铁心和线圈将发热，但温升不超过80 属正常现象，若温升超过80 。甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。
- 5.在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保证稳压器使用寿命。

联系我们

电话(微信)：181-8920-7355

商务QQ：2016609564

地址：陕西西安华南城