

矿用气动注浆泵排浆流量，工程注浆泵维修说明

产品名称	矿用气动注浆泵排浆流量，工程注浆泵维修说明
公司名称	山东安瑞矿山设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	排浆流量（L/min）/排浆压力（Mpa）:0.5Mpa 动力源类型:Q—气动 类型代号:煤矿用柱塞注浆泵
公司地址	泰安市泰山区啤酒厂院内
联系电话	0538-8292818 13127275961

产品详情

广西矿用ZBQ20/7气动注浆泵排浆流量，工程注浆泵维修说明

煤矿用气动注浆泵，气动注浆泵生产厂家，ZBQ27/1.5气动注浆泵价格，注水泥浆的注浆泵，注浆泵型号

国家能源投资集团公司一届一次职工代表大会暨2018年工作会议日前在北京召开，这家由神华集团和国电集团于两个月前重组成立的国家能源集团正式宣告，今年将“加快整合融合”，全面开启“新时代新征程”，即要“建设具有全球竞争力的世界一流综合能源集团”。

一、ZBQ20/7煤矿气动注浆泵（简称注浆泵）主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中，用于注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结，锚索注浆；还用于修复公路、铁路路基翻浆等局部缺陷，以及软地基处理；在抗洪抢险中排除地下隐患。

二、ZBQ20/7气动注浆泵的特点

该注浆泵体积小，重量轻，使用可靠，在易燃、易爆、温度、湿度变化较大的场所，均可以安全使用。该注浆泵适用于水泥注浆。

三、ZBQ20/7气动注浆泵主要参数：

0.5Mpa下排浆流量（L/min）/排浆压力（Mpa）

特征代号：动力源类型：Q—气动

类型代号：煤矿用柱塞注浆泵

四、ZBQ20/7气动注浆泵维修说明：

拆除下法兰螺丝钉，抽出注浆缸，必要时拧下进浆帽。

将小活塞杆两端的螺母拧松，拆下小活塞杆。

拆除泵体和气缸间的螺栓，将泵体与气缸分离。

拧下气缸顶部的盖形螺母。

将活塞推到气缸最深处，从活塞上拧下传动杆，再拧下露出的控制杆。

再将活塞杆拧入活塞中几扣，将活塞部分从气缸中拉出。

检查活塞上的进气阀和排气阀，保证坚固整洁，密封可靠。两进气阀密封面与活塞平面的间隙一致，在3-4mm之间，进气阀杆无松动。

检查各部件的磨损和损坏情况，需要时更换。

彻底清除各部件的积垢，在相对运动的表面涂以润滑脂，再进行组装。

【关于发货】

我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。

【关于合作】

我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神，为客户提供卓越的品质和服务。

我公司产品质量保证，价格优惠，若您对我公司产品有兴趣，欢迎致电！

联系人：李经理 手机：13127275961（微信）QQ：3171402844
邮箱：3171402844@qq.com

电话：0538-8292818（传真） 地址：泰安市南部开发区