

# 液氧储罐厂家生产商

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 液氧储罐厂家生产商         |
| 公司名称 | 辽宁大榆气体有限公司        |
| 价格   | .00/个             |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树 |
| 联系电话 | 13604999808       |

## 产品详情

液氧储罐厂家

液氧储罐厂家

液氧储罐在使用时要遵循哪些规则

随着特殊的气体行业不断的发展，对于液氧储罐这样用来装运特殊气体的储罐，在行业当中的需求是越来越大，其作用也是日益的突出，尽管液氧储罐在行业内获得了比较好的发展，但是对于液氧储罐相关知识，估计很少有人了解，虽然使用很广泛，但是在日常生活当中并不是很常见，为此我们需要对其操作规程具备一定的了解。

液氧储罐

- 1、保证工作场所具有优良的透风前提、空气中的氧气含量应高于18%（体积浓度）。
- 2、液氧储罐上的所有装置（包含连接件、管道以及各阀门）不得沾有油类、润滑脂等可燃性物资。
- 3、阀门应迟缓用手打开。如阀门破坏了或者没法用手打开，不得用扳手等工具强迫打开，应当即与林德气体公司联络。
- 4、如阀门等装置冻结了，应使用热水等合适法子进行解冻。不得使用明火来解冻，也不得使用锤子等工具对于它们进行敲击。制止带压维修或者紧固储罐/杜瓦罐上的任何部位。

5、不得在地下室、半地下室或者低凹处等透风前提差的处所使用液氮。

## 液氧储罐的维护技巧

液氧储罐是液体氧气运输，存储使用的一种储罐，为了确保安全，我们需要定期检查储罐，防止问题的发生，下面介绍一些液氧储罐的维护技巧。

### 液氧储罐

1.在使用之前是应该放入少量的液氮使之预冷，当罐内温度达到了液氮温度的时候，将液氮放满液氮罐中。要注意拿液氮罐时要轻拿轻放，防止碰撞挤压，不可以在地面拖拉移动时，要抬起来。不用时液氮罐要存放在干燥、透风良好的房间，防止湿润。

2.要随时的检查颈塞和颈塞小沟，及时的除掉颈塞上的结冰，颈塞上不能放置塑料布等等物质，增加封锁性，在保证液氮罐的使用机能。当发现液氮消耗速渡过快或者在液氮罐颈口的附近附有水珠、泛起白霜时，即表示罐的绝缘机能失调了，不能保留液氮。储罐内放置标本要做好标记的，取放时要稳、准、快。

3.为了防止侵蚀罐壁，液氮罐的内腔需要每年要清洗一次。另外还要注意液氮罐要尽量减少运输，以及减少打开液氮罐的次数。如果需要运输的话，必须要用绳子固定在车箱上，保持液氮罐竖立。预防摔撞、倒覆、横卧，尽量防止剧烈震动。