

液氧罐厂家 供应液氧罐厂家

产品名称	液氧罐厂家 供应液氧罐厂家
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

产品详情

液氧罐厂家

液氧罐厂家

液氧罐液化天然气加气站液氧罐的使用注意事项：

- 1、有双根部阀的液氧罐，靠近液氧罐则的阀门，应常开。
- 2、卸车时，建议液氧罐的极限充装量为不超过有效容积的90%（厂家给出为几何容积的85%-95%），使用余量不能低于10%。
- 3、液氧罐压力高时，不一定为液氧罐有问题，应考虑整个系统的漏热和存液时间等情况，一般在压力超过1.1MPa时需进行排放泄压，液氧罐长时间处于高压状态会影响液氧罐夹层真空的寿命。
- 4、液氧罐出现大量的长时间的“冒汗”或结霜，且压力不停快速上涨时，应考虑其真空失效，应进行紧急处理，手动排压，转移罐内的LNG液体。
- 5、液氧罐建议每隔一年进行一次真空检测，液氧罐为热罐时真空度小于1Pa,液氧罐为冷罐时真空度为小于0.5Pa（0.00375TOF）为合格。
- 6、液氧罐不能带液运输，长时间停用时应排放掉罐内的LNG液体。
- 7、液氧罐属压力容器设备，根据中华人民共和国颁布实施的《压力容器安全技术监察规程》要求，安装、维修、改造压力容器，需有相应资质的单位到当地质检部门进行告知，获得许可后才能进行安装、维修、改造。