

洒水车水泵机械密封

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 洒水车水泵机械密封 |
| 公司名称 | 湖北金龙泵业制造有限公司 |
| 价格 | 100.00/个 |
| 规格参数 | 金龙, 亿丰, 威龙:金龙, 亿丰, 威龙 60/90 40/50:60/90 40/50 随州:随州 |
| 公司地址 | 曾都区浪河食品工业园 |
| 联系电话 | 1399-7895836 13997895836 |

产品详情

本店专业生产销售洒水车、吸污车、加油车上使用的水泵、真空泵、油泵以及相关配件。水泵型号齐全可来电咨询13997895836，QQ1141973344张经理。

机械密封是洒水车水泵的配件中的精密程度较高，所以保养好机械密封对于整个洒水泵的正常运转非常重要。为了保证机械密封不会发生泄漏，特别要注意它的安装和拆卸。

洒水泵机械密封安装时的注意事项

1、要十分注意，避免安装中所产生的安装偏差。

a、上紧压盖应在联轴器找正后进行，螺栓应均匀上支，防止压盖端面偏斜，用塞尺检查各点，其误差不大于0.05毫米。

b、检查压盖与轴或轴套外径的配合间隙(即同心度)，四周要均匀，用塞尺检查各点允差不大于0.01毫米。

2、.弹簧压缩量要按规定进行，不允许有过大或过小现象，要求误差2.00毫米。过大会增加端面比压，另速端面磨损。过小会造成比压不足而不能起到密封作用。

3、.动环安装后髻保证能在轴上灵活移动，将动环压向弹簧后应能自动弹回来。

三、机械密封拆卸时注意事项

1、.在拆卸洒水车水泵机械密封时要仔细，需要注意保护水封的动、静面环境，要轻拿轻放，保持清洁，不能硬撞硬敲，以免损坏密封元件。可做一对钢丝钩子，在对自负盈亏方向伸入传动座缺口处，将密封装置拉出。如果结垢拆卸不下时，应清洗干净后再进行拆卸。

2、如果在泵两端都用洒水车机械密封时，在装配，拆卸过程中互相照顾，防止顾此失彼。

3、对运行过的洒水车机械密封，凡有压盖松动使密封发生移动的情况，则动静环零件必须更换，不应重新上紧继续使用。因为在之样楹动后，摩擦副原来运转轨迹会发生变动，接触面的密封性就很容易遭到破坏。