

# 不锈钢高速橡塑搅拌机塑料颗粒拌料机小型立式混料机

产品名称	不锈钢高速橡塑搅拌机塑料颗粒拌料机小型立式混料机
公司名称	河北佐浩科技有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	型号:sd-150 电机功率:2.2kw 规格:800*2000mm
公司地址	中国河北石家庄栾城区聂家庄村
联系电话	13933062359

## 产品详情

### 一、塑料搅拌机产品特点：

该机具有自动计时、过载保护功能；占地小，耗能低，操控方便，省时省力，混合效果快捷均匀，以及具有加热干燥搅拌等优点，机器分类为加热干燥型

及非加热型，桶体材料分为不锈钢型。

### 二、塑料搅拌机机器原理：

搅拌原理是通过把所投物料螺旋到桶体上端，再以伞状形落下且持续上下循环搅拌，从而达到混合均匀的目的。

### 三、塑料搅拌机机器用途：

可广泛应用于:塑料片料、粉碎料、塑料粒子、塑胶新旧料及添加色母搅拌均匀等用途。

### 普通型混料机

1.打开混料桶，检查机内是否清洁及有无异物；

2.检查电机的转向是否正确（请参照通上的箭头指示）；

3.开机2-3分钟空运转，检查运转是否正常，无卡碰方能正常工作；

4.按下绿色开关按钮，机器正常运转，将需要搅拌的原料倒入进料斗，机器会自动将塑料带进搅拌桶顶端，再以伞状落下，原料在桶内不停的循环搅拌，直至均

匀；

5.混合搅拌完毕，按下红色开关按钮，每班结束后，清理机内的残余物。

### 加热型混料机

6.加热式混料机使用前，接好电后设定好时间继电器，如需20分钟的烘干，请把数字按到20（出厂设定2分钟）；

7.加热式混料机的温度一般在70度左右；

8.加热式混料机操作步骤：

启动——先开搅拌，再开风机，2分钟后开加热开关

关闭——先关加热开关，再关搅拌机，10分钟后关闭风机。