

TM531-A00-B00-C00-D00-

产品名称	TM531-A00-B00-C00-D00-
公司名称	福州市海润自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区前横南路连凤支路26号尚水东郡2-401
联系电话	0591-26985643 18059715345

产品详情

TM531-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00派利斯PREDICTECH

本公司专业从事进口：电气备件、阀门备件、汽机备件、锅炉备件、燃料备件系列产品的代购代销业务

企业宗旨：我们坚决不销售任何假、冒、伪、劣的零部件。我们是降低设备运行成本，切实提高您的经济效益最好的选择！

优势销售派利斯TM302 TM201 TM301 TM501 TM502 TM0182
TR4101系列产品

美国派利斯PREDICTECH振动保护表 派利斯PREDICTECH位移传感器
派利斯PREDICTECH振动变送器

派利斯PREDICTECH加速度监测仪表 派利斯PREDICTECH前置器 派利斯PREDICTECH探头
派利斯PREDICTECH传

派利斯PREDICTECH速度监测仪表 派利斯PREDICTECH位移监测仪表 派利斯PREDICTECH转速表

派利斯PREDICTECH振动保护表

TM501-A01-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM501-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00

TM501-A01-B01-C00-D00-E00-F00-G00 TM501-A01-B00-C00-D00-E00-F00-G01

TM501-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G01 TM502-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00

TM502-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM502-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00

TM502-A01-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM502-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00

TM502-A01-B01-C00-D00-E00-F00-G00 TM502-A01-B00-C00-D00-E01-F00-G00

派利斯PREDICTECH电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器TM0180-A05-B05-C03-D10

TM0180-A05-B05-C05-D10 TM0180-A07-B00-C05-D05

TM0180-A07-B00-C05-D10TM0180-A07-B00-C06-D10

TM0180-A08-B00-C06-D10 TM0180-A08-B00-C05-D10

派利斯PREDICTECH延伸电缆

TM0181-A40-B00 TM0181-A40-B01 TM0181-A45-B00 TM0181-A45-B01

TM900电源 TM0793V振动探头 TM0393-A17-B00振动探头

TM101-A00-B00-C00-D00-E00-G00

TM101-A01-B00-C00-D00-E00-G00 TM101-A00-B01-C00-D00-E00-G00

TM101-A06-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM101-A01-B01-C00-D00-E00-G00

TM101-A16-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM201-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00

TM201-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM201-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00

TM201-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G00 TM201-A01-B00-C00-D00-E00-F00-G00

TM202-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM202-A01-B00-C00-D00-E00-F00-G00

TM202-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00 TM202-A01-B01-C00-D00-E00-F00-G00

TM301-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM301-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00

TM301-A00-B01-C00-D00-E01-F00-G00 TM301-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00

TM301-A02-B01-C00-D00-E00-F00-G00 TM301-A02-B01-C00-D00-E01-F00-G00

TM301-A02-B00-C00-D00-E01-F00-G00 TM301-A02-B00-C00-D00-E00-F00-G00

TM302-A00-B00-C00-D00-E00-F00-G00 TM302-A00-B01-C00-D00-E01-F00-G00

TM302-A00-B01-C00-D00-E00-F00-G00 TM302-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00

TM302-A01-B00-C00-D00-E08-F00-G00 TM302-A01-B00-C00-D00-E09-F00-G00