

恒晖移印机配件刮刀座移印机油盅移印机墨盒

产品名称	恒晖移印机配件刮刀座移印机油盅移印机墨盒
公司名称	东莞市鑫精晟印刷设备有限公司
价格	20.00/个
规格参数	恒晖 忠科 坚毅 荣龙 三鑫:移印机胶头组合 移印机刮刀组合:移印机油盆 移印机油盅:移印机墨盘
公司地址	东莞市凤岗镇三联村龙腾路洋稠尾综合大楼606号
联系电话	0133-92396599 15362621432

产品详情

恒晖移印机配件：移印机铝油盆、胶头组合、陶瓷油盅、刮油陶瓷环、油盅乌钢环、移印机刮刀组合、移印机气缸、移印机电磁阀、移印机油顶/缓冲器、气压表、感应开关、近接开关、工作台、流量挚、控制面板、电路板、移印机操作面板、起刀阀/落刀阀、气压表、进气过滤连接、气流控制开关、触点开关、缓冲器(油顶)、无触点感应器、胶头、胶刮。

移印机油盆规格：

4*4寸，4*6寸，4*8寸，4*10寸，

6*6寸，6*8寸，6*10寸，8*8寸，8*10寸

移印机油盆特点：印刷面积大；安装拆卸方便，调试操作上更灵活，直接将调好的油墨倒入油盘内，即可印刷。

移印机油盆的安装使用说明：

油盆的安装和拆卸较为简单，直接将油盆底面突出的燕尾推进工作台上的燕尾槽内，调整到工作台中间的位置，用六角板手将其固定拧紧，然后再安装好刮刀和胶头；再将蚀刻好的钢板放入油盘内，用六角板手将油盆前面的累丝拧紧，将钢板固定；倒入适量油墨，并注入稀释溶剂搅伴，一般油墨的深度不可多于钢板高度的1.5mm。启动移印机，先用刮刀来回刮匀油墨。当移印工件一切准完好后，即可开始移印。注意，当长时间不使和移印机时，应该油盘取下，将里面的油墨回收，清洗干净，以备下次使用。