

公路护栏打桩机 公路钻打一体机

产品名称	公路护栏打桩机 公路钻打一体机
公司名称	济宁新耀机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新耀 型号:XY-485 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城西片区工程机械市场第GC11号楼1-2层0102号房
联系电话	17011240000 18266786793

产品详情

公路护栏打桩机 公路钻打一体机

公路打桩机是一种公路护栏钢管桩打压设备，该机采用柴油动力，全液压机械传动，具有行驶轻便、打桩精度高、经久耐用、节能环保等特点，特别适用于公路护栏安装、维修和抢修的野外工程施工。为此，在操作公路打桩机时要注意安全，下面介绍一下安全事项。

- 1、打桩机工作时，要有专人指挥。指挥人员与操作人员在工作前要相互核对信号。工作中应密切配合。
- 2、开始时，应用电铃或其它方式发出信号，通知周围人员离开。
- 3、打桩机与桩帽，桩帽与管柱（或桩）平面要垫平，联结螺栓应拧紧，并应经常检查是否有松动。
- 4、打桩机的启动应由低速档逐档加快到高速。
- 5、打桩机在工作中应密切注视控制盘上电流、电压的指示情况。若发现异响或其它异常情况，应立即停机检查。
- 6、经常检查轴承温度及轴承盖螺钉是否有松动现象，要严格检查偏心铁块联结螺钉有无松动，防止发生事故。
- 7、下沉时，管柱（或桩）周围严禁站人。
- 8、打桩机配合射水、吸泥下沉时，应与有关人员预先联系，并在工作中互相关照。
- 9、接长管柱或桩及安装桩帽时，工作人员必须佩戴安全带。

10、下沉过程中，严禁进行机械的保养、维护工作。

公路打桩机日常维护及保养。

1.油泵不转动力源未发动发动动力源

2.多路阀不回中位回位绷簧损坏替换回为绷簧

3.多路阀操作吃力阀杆处进铁屑或脏物铲除铁屑或脏物

4.频率慢作业无力

a.氮气走漏，压力缺乏用氮气测压计检测坚持氮气压力在2.2MPa

b.液压油缺乏弥补液压油

c.吸油滤油器阻塞扫除阻塞、清洁或替换

d.吸不上油处理吸油管路漏气或吸油管路枯燥，不能构成真空将吸油管中注满油

e.安全阀失灵或调整压力偏低替换安全阀绷簧或调整压力到12.5 MPa

f.油缸密封不良查看或替换密封圈

g.油泵漏损压力板磨损或轴封和密封圈损坏、予以替换，注重装置油泵不可使主轴受轴向力

h.液压油类型不对依据时节的不一样，互换指定类型的液压油.

5.液压锤锤杆不举措 .压力油与回油路衔接不正确查看调整

.管路接头阻塞供液中止查看供液体系油路扫除阻塞

.液压体系压力过低查看供油压力使作业压力抵达需求

.蓄能器压力超越3Mpa或蓄能器压力过低查看蓄能器氮气压力坚持2.2Mpa e.液压锤内换向阀芯或冲击柱塞卡死拆下清洁查看能否有拉伤部位，细心用油石铲除毛刺，抛光使阀芯和冲击柱塞能灵敏举措
毛病缘由排除方法

6.液压锤冲击能显着下降，冲击频率也下降.

联系方式：15953482288

联系人：褚经理

厂址：济宁市安居镇安居工业园