

## 864芯免跳接光缆交接箱【连接方法，详细介绍】

产品名称	864芯免跳接光缆交接箱【连接方法，详细介绍】
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

### 产品详情

864芯免跳接光缆交接箱【连接方法，详细介绍】无跳接光缆交接箱（96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯）无跳接交接箱|FTTH无跳纤光缆交接箱|无跳纤光交箱|无跳纤交接箱|FTTH光缆交接箱生产基地|中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围

本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产基地【中国移动通信|中国电信|中国联通】

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1600mm 1100mm 400mm（高 宽 深）。

中文名：光缆交接箱

环境温度：-40 ~+60

相对湿度：95%

大气压力：70kpa-106kpa

光缆交接箱性能：

活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的“插入损耗”和“回波损耗”的要求。

高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V，1min不击穿无飞弧。

高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻，在试验电压为直流500V条件下，不小于2 104M W。

高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm<sup>2</sup>。

## 容量

求环境温度在-40 -55 ，相对湿度不大于90%，装卸及搬运时应按

包装上刷有的运输作业标志进行，不准将产品倒放、侧放。

## 售后服务

首先，衷心地感谢您选购我公司的产品，我们将对您做出完善的售后服务。

- 1、凡订购我公司的产品，我们均负责运输、安装和调试，培训有关人员的使用和维护，保证开通无误。
- 2、凡订购我公司的产品，我们均负责终身的维修服务。
- 3、您的任何反馈意见，我们都在24小时以内给予明确的答复，省内维护人员24小时到现场，省外48小时到现场。

无跳接光缆交接箱（96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯）无跳接交接箱|FTTH无跳纤光缆交接箱|无跳纤光交箱|无跳纤交接箱|FTTH光缆交接箱生产基地|中华人民共和国通信行业标准  
通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围  
本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产基地【中国移动通信|中国电信|中国联通】

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1600 mm 1100 mm 400 mm（高 宽 深）。

中文名：光缆交接箱

环境温度：-40 +60

相对湿度：95%

大气压力：70kpa-106kpa

光缆交接箱性能：

活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的“插入损耗”和“回波损耗”的要求。

高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V，1min不击穿无飞弧。

高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻，在试验电压为直流500V条件下，不小于2 104M W。

高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、挡潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm<sup>2</sup>。

## 容量

光缆交接箱的容量是指光缆交接箱能成端纤芯的数目。容量的大小与箱体的体积、整体造价、施工维护难度成正比，所以不宜过大。在实际设计和工程中，人们对光缆交接箱的容量问题似乎仅仅要求容量越大越好，但这样可能带来的后果是：箱体体积增大、设备价格增高。实际上，我们经常所说的交接箱的容量应该指的是它的配纤容量，即主干光缆配纤容量与分支光缆配纤容量之和。

光缆交接箱的容量实际上应包括主干光缆直通容量、主干光缆配纤容量和分支光缆配纤容量3部分。

交接箱的分类及规格 1.交接箱的分类 (1) 按交接箱内有无接线端子分为无端子交接箱和有端子交接箱。(2) 按其接续方式不同分为压接式和卡接式两大类。卡接式又分为接线子卡接式和模块卡接式，模块卡接式细分为直卡式和旋转式。 2.交接箱的规格

光缆交接箱\_光缆交接箱生产厂家\_光缆交接箱结构示意图介绍注意

- 1、 光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上，以便于安装和调度。
- 2、 光缆余长在箱体内应保持自然弯曲，其曲率半径应大于40毫米。
- 3、 光缆固定后，将加强芯固定在加强芯柱上，并将其可靠接地。
- 4、 在操作小直径光纤时应小心，以免刺破皮肤，特别是眼睛部位。
- 5、 在光纤传输光能量时，建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面，除非安全能量输出等级已得到保证

## 其它

### 包装、存储、运输

本设备的包装、存储、运输严格遵守国标GB3837-83的要求。

#### 包装：

具有防潮、防振措施、所有附件另装盒或袋中再装入木箱，整机用塑袋密封。

#### 存储：

箱子上方不宜放过重物品，库房内空气中酸性、碱性或其它应符

合环保规定的要求，室内温度为-5 -45 之间，相对湿度不大于85%的范围内存储。

#### 运输：

本机架可适应各种工具的运输，经包装的产品在运输过程中，要求环境温度在-40 -55 ，相对湿度不大于90%，装卸及搬运时应按包装上刷有的运输作业标志进行，不准将产品倒放、侧放。

## 售后服务

首先，衷心地感谢您选购我公司的产品，我们将对您做出完善的售后服务。

- 1、凡订购我公司的产品，我们均负责运输、安装和调试，培训有关人员的使用和维护，保证开通无误。
- 2、凡订购我公司的产品，我们均负责终身的维修服务。
- 3、您的任何反馈意见，我们都在24小时以内给予明确的答复，省内维护人员24小时到现场，省外48小时到现场。

宁波普纬达通信提供光缆交接箱\_光缆交接箱生产厂家\_光缆交接箱结构示意图介绍现货供应，有需要的话请跟我们联系。