

# 厂家直销小型微耕机 履带遥控开沟施肥回填旋耕机

产品名称	厂家直销小型微耕机 履带遥控开沟施肥回填旋耕机
公司名称	山东骏熙工程机械设备有限公司
价格	39000.00/台
规格参数	发动机:可选 履带类型:小脚履带 加工定制:是
公司地址	山东省济宁市任城区金城街道兴唐经典梦园欣苑沿街商务公寓楼2号楼六层604号房（注册地址）
联系电话	15265711225

## 产品详情

厂家直销小型微耕机 履带遥控开沟施肥回填旋耕机

### 机械使用

1. 作业开始，应将旋耕机处于提升状态，先结合动力输出轴，使刀轴转速增至额定转速，然后下降旋耕机，使刀片逐渐入土至所需深度。严禁刀片入土后再结合动力输出轴或急剧下降旋耕机，以免造成刀片弯曲或折断和加重拖拉机的负荷。
2. 在作业中，应尽量低速慢行，这样既可保证作业质量，使土块细碎，又可减轻机件的磨损。要注意倾听旋耕机是否有杂音或金属敲击音，并观察碎土、耕深情况。如有异常应立即停机进行检查，排除后方可继续作业。
3. 在地头转弯时，禁止作业，应将旋耕机升起，使刀片离开地面，并减小拖拉机油门，以免损坏刀片。提升旋耕机时，万向节运转的倾斜角应小于30度，过大时会产生冲击噪声，使其过早磨损或损坏。
4. 在倒车、过田埂和转移地块时，应将旋耕机提升到最高位置，并切断动力，以免损坏机件。如向远处转移，要用锁定装置将旋耕机固定好。
5. 每个班次作业后，应对旋耕机进行保养。清除刀片上的泥土和杂草，检查各连接件紧固情况，向各润滑油点加注润滑油，并向万向节处加注黄油，以防加重磨损。