

# 移动式升降输送机升降输送机批发价格

产品名称	移动式升降输送机升降输送机批发价格
公司名称	阜城县运来输送机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水市阜城县阜码路南
联系电话	0318-4716595 18631852330

## 产品详情

粮食皮带输送机 运行靠电动滚筒驱动，整机的升降与运行均为非机动.移动式胶带输送机适用于散状物料或成件物品的短途运输和装卸工作（装车专用输送机）.采用钢管结构，轻巧美观，机动性好.转动装置为电动滚筒，并配有充气轮胎和钢轮两种行走轮.机长10米以上倾角可调。

本粮食装车用皮带输送机装有行走轮，可在工作场如农场中所移动，其高度可在规定高度内调节。操作方便、效率高。大大提高工作效率。

皮带机用途和特点：

本机对颗粒状、块状、粉状的固体物料（粘度不大）都可以输送。因此可广泛用于军工、机械、化工、冶金、矿山、橡胶、塑料、轻工、制药、仪器加工、粮食、农牧等行业作为三状物料提升设备。

本机设计结构简单、使用方便、便于安装和使用维护、能源消耗小、占地面积小、节省投资。

本机具有从下向上或从上向下输送物料的功能，按不同的生产工艺要求制成开式或封闭式结构。封闭式输送能防止有害气体和粉尘溢散。根据用户需要，改变本机结构，可以在输送物料的同时，完成诸如冷却、干燥、筛分等工艺过程。

本机和其他输送相比，具有送料不碎料的优点

一、固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。移动式输送机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住。以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道。二、输送机使用前须检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全。胶带的涨紧度须在启动前调整到合适的程度。三、皮带输送机应空载启动。等运转正常后方可入料。禁止先入料后开车。四、有数台输送机串联运行时，应从卸料端开始，顺序启动。全部正常运转后，方可入料。五、运行中出现胶带跑偏现象时，应停车调整，不得勉强使用，以免磨损边缘和增加负荷。六、工作环境及被送物料温度不得高于50 和低于-10 。不得输送具有酸碱性和有机溶剂成份的物料。