

管道橡胶软接头厂家

产品名称	管道橡胶软接头厂家
公司名称	沧州友鑫管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县蒲洼城工业区蒲洼东路南侧
联系电话	18831769895

产品详情

管道橡胶软接头厂家18831769895一直在等待客户,橡胶软接头又称可曲挠单球体橡胶接头,橡胶柔性接头,软接头,减振器、管道减震器、避震喉等,是一种高弹性、高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点,采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后,经过高压、高温模具硫化而成。河北经济记者谷编辑发布,草原上的河流具有狂野和娴静两重性格。每当滂沱大雨之后,山洪猛发,汇入熊河,顿时,它像一群疯狂奔腾的黄膘马,万千只飞蹄击出隆隆涛声,以不可阻挡之势奔向碧玉湖。但是如果晴上两天,洪水马上消退,草地就像海绵吸尽污垢,显出一泓清碧。浅滩上的流水净似琉璃白玉,露出浅黄或淡绿的水底卵石,每隔百十米就有个激流冲刷出的碧绿水潭。远远望去,熊河像条银带缀着颗颗深绿色的宝石。

橡胶软接头厂家关于实际现场操作的说明：

- 1.必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。
- 2.当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头)。
- 3.当管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
- 4.连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)的法兰。
- 5.可曲挠橡胶接头正常适用介质是温度在0-60 的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应的特耐材料橡胶接头,不可盲目串用或通用。
- 6.可曲挠橡胶接头使用在水泵进出口时,应位于近水泵一侧,与水泵之间应安装金属变径接头,且安装在变径的大口径处。
- 7.当管道位移量 接头的大补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于极限的扭曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等),使用具体安装数据见下表

8.高层给水或悬空给水，管道应固定在吊架、托架或锚架上，且不能让接头承受管道自身重量和轴向力，否则接头应配备防拉脱装置(其承受力必须大于管道轴向力)。

9.安装橡胶接头时，螺栓的螺杆应伸向接头外侧，每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧，防止压偏。丝口接头应使用标准扳手匀力拧紧，不要用加力杆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂，而且要定期检查，以免松动造成脱盘或渗水。

10.橡胶接头在初次承受压力(如：安装试压等)后或长期停用再次启用前，应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。

11.使用或储存橡胶接头，应避免高温、臭氧、油及酸碱环境。用在室外或向阳迎风的管道应搭建遮阳架，严禁曝晒、雨淋、风蚀。接头表面严禁刷漆和缠绕保温材料。因橡胶制品存在老化问题，应及时检查更换。

管道安装中橡胶软接头使用：

1、橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。

2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时,橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置，以防止工作时受压拉脱。

3、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压后拉脱。

4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。

5、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。应用范围：由于可曲挠橡胶软接头有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。