

# zw7-40.5外置互感器带看门狗真空断路器

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | zw7-40.5外置互感器带看门狗真空断路器          |
| 公司名称 | 浙江皖开电力科技有限公司                    |
| 价格   | 33000.00/台                      |
| 规格参数 | 额定电压:35000<br>额定电流:630<br>产地:浙江 |
| 公司地址 | 乐清市盐盆街道后埭头村                     |
| 联系电话 | 0577-62059208 18968723152       |

## 产品详情

zw7-40.5外置互感器带看门狗真空断路器/ZW7-40.5,ZW7外置互感器，ZW7看门狗真空断路器

zw7-40.5外置互感器带看门狗真空断路器/ZW7-40.5,ZW7外置互感器，ZW7看门狗真空断路器

二、系列型号： ZW7-35/1250-20,ZW7-35/1250-25,ZW7-35/1250-31.5,ZW7-35/1600-25,ZW7-35/1600-31.

三、ZW7-40.5户外高压真空断路器的主要特点: a.

采用真空灭弧，开断能力强，电寿命长，机械寿命10000次； b.

结构简单，免维护，不检修周期长； c. 绝缘性能好，抗污秽能力强； d.

可配弹簧或电磁操动机构，机械性能可靠，可频繁操作，无火灾和爆炸隐患； e.

内装电流互感器计量精度达0.2S级，电流比50/5-1600/5可选复变比； f.

内附凝露控制器，能保持断路器在一定的温度湿度下可靠运行。 g. 带保险遥控

器 200mm以内。四、工作原理；该断路器结构为瓷瓶支柱式，上瓷瓶为灭弧室瓷瓶，内装真空灭弧室

，下瓷瓶为支柱瓷柱，三相瓷瓶共装在一个结构箱上，灭弧室动端通过拐臂、绝拉杆与弹簧机构的输出

轴相联。弹簧机构及断路器联结的联杆在一个防水的机构箱内。该产品主要由真空灭弧室、电流互感器

、传动机构及弹簧操动机构组成。五、真空管介绍； 断路器配所配用真空灭弧室，具有极高的真空

度，由于灭弧室触头为CuCr50材料，采用杯状纵磁场结构，因而具有开断容量大、绝缘水平高、灭弧能

力强、寿命长、体积小等特点和维护简单、无爆炸危险、无污染、噪音低等优点。真空灭弧室装在上瓷

瓶内，不但避免了冲油及充SF6气体带来的诸多弊端，而且使检修和维护更为方便，在灭弧室与瓷瓶之间

用绝缘材料硅酯填充，解决防凝露问题，该绝缘材料具有良好的绝缘性能、耐老化、耐室外、而高温等

特点。ZW7-40.5型户外交流高压真空断路器是三相交流50Hz户外高压开关设备，适用于35kV输配电系统的

控制和保护，用于分合负荷电流，开断短路电流。断路器符合GB1984《交流高压断路器》。六、正常

使用条件 1. 周围空气温度：上限：+40 下限：一般地区-30 ，高寒地区-40 ； 2.

海拔不超过1000m； 3. 风压不超过700Pa (相应于风速34m/s)； 4. 地震烈度不超过8度； 5.

空气污秽程度 级； 注：超出以上规定，用户同制造厂协商。七、订货须知：

订货时请在合同上注明： 1. 产品型号及名称。 2. 机构类型（手动或电动）

3. 如电动机构请分别注明合，分闸线圈及储能电机的额定电压（AC220V DC220V DC110V）

4. 如需要互感器过流保护装置，请注明互感器电流比八、售后服务： 我公司本着优质、高效

、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下： 1.我厂出售的所有产品保修期为一年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。 2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。

3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。 5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；

(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。(2)由于操作不当而造成的故障或损坏。

(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏.售后服务： 我公司本着优质、高效

、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下： 1.我厂出售的所有产品保修期为一年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。 2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。

3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。 5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；

(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。(2)由于操作不当而造成的故障或损坏。

(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏.3、安装、使用及维护3.1

开箱后应检查柱上断路器绝缘罩有无损坏，产品铭牌、合格证是否与实物相符。3.2 柱上断路器投入运行前，应仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并用机构所具有的合分闸方式进行试操作，以检查各项指标是否正确。3.3

断路器可以分单杆架设，也可双杆架设（如图二、三、四、五所示）。3.4

本柱上断路器因其特殊的设计结构确保用户在使用中长期免维护。3.5

用户不得随意更换使用与原型号规格不一致的电器元件。3.6 操作人员应初步了解机构的性能及安装调试、维护知识，对运行中问题应予以记录，必要时可通知制造厂家。4、运输、验收及贮存4.1 运输

运输时必须整台装入封闭的包装箱内加以固定。运输过程中不得翻转、倾斜，需采取防震措施。4.2 验收

用户收到柱上断路器后应进行如下工作： 1、检查包装是否损坏

2、对照产品装箱单检查文件是否齐全、附件及备件是否齐全。

3、检查柱上断路器铭牌的技术参数、产品合格证是否符合订货要求。4.3 贮存 本柱上断路器应存放在

干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内，长期存放应定期检查环境是否符合要求。装箱、

开箱和保管应在干燥的室内，对产品及各部件要进行核对是否完整和相符。5、订货须知5.1 订货时应说明产品的型号（例如断路器的额定开断容量、断路器是否带隔离开关、断路器是否带电流互感器及其数量、辅助电源方式等）、名称、数及所需电流互感器的变比等。5.2

用户须提出安装方式，选择相应紧固附件。5.3 用户须根据使用要求选择相应的功能配置。