# 光缆交接箱安全放心、支持定做

产品名称	光缆交接箱安全放心、支持定做
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:光缆交接箱 光缆交接箱:光缆交接箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地 址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

光缆交接箱安全放心、支持定做:

光纤到户国家标准自2013年4月1日实施以来,各省(区、市)通信管理局、住房城乡光缆交接箱中国移动(China Unicom 光缆交接箱)、中国联通(China

Mobile 光缆交接箱)、中国电信(China

Telecommunications 光缆交接箱)、中国广电(China Broadcasting 光缆交接箱)建设主管部门高度重视,密切合作,建立健全工作机制,研究出台光缆交接箱推进标准落实的政策措施,组织开展各类宣贯培训,光纤到户工作取得显着成效。

光缆交接箱

## 使用说明书

## 概述

普纬达通信光缆交接箱主要用于室外光缆的连接、分配和调度。通过光纤活动连接器和双 头光纤跳线将光缆与光缆进行灵活的配接。本产品系列提供安全可靠、灵活机动的光纤及 光设备线路管理,适用于各种光通信网络,尤其适合于用户光纤入网工程。

安装(可分成水泥基座安装和配套底座安装):

### 一、 预制水泥基座:

- 1. 水泥基座外型尺寸530mm(长) × 290 mm(宽) × 200(高), 地基中心留310mm × 170mm × 200mm的进线孔。
- 2. 预埋地脚螺钉,保证地脚螺钉的中心距440mm×180mm。
- 3. 将箱体放在水泥基本上,其固定孔与预埋地脚螺钉对齐放置,然后将地脚螺钉锁紧,安装时应使箱体与水泥基座要保持垂直水平。
- 4. 在已有是你基座的情况下,用4个M12×100膨胀螺钉固定即可。

### 二、配套底座安装:

当配套底座安装时,按图示尺寸用4个M12×100膨胀螺钉固定即可。

#### 调试:

安装好的光缆交接箱要对其进行调试,交接箱活动部分应转动灵活,插拔可靠和维护方便 ,装配应具有一致性,坚固无松动,且接地点可靠。

三.功能要求:1.光缆固定与保护功能应具有光缆接入,固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。2.光缆终接功能应具有光纤终接装置,该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。3.调线功能通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。4.光缆纤芯和尾纤的保护功能光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。5.容量每机架容量和单元容量(按适配器数量确定)应在产品企业标准中作出规定,光纤终接装置,尾纤盘线装置,适配器卡座,尾纤及适配器,在满容量范围内应能成套配置。