

学会这招搞定普田厂家MVE振动电机激振力

产品名称	学会这招搞定普田厂家MVE振动电机激振力
公司名称	深圳市普田振动电机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰98工业城第14号厂房二楼
联系电话	13824303960 18923423523

产品详情

调整普田MVE振动电机激振力的方法如下：

- 1、打开MVE振动电机两端的罩壳；
- 2、打开罩壳后，可以看到MVE振动电机两偏心块是由活动偏心块与固定偏心块组成。这两个偏心块之间有一个夹角，且另一端两偏心块的夹角也与此一样；
- 3、松开活动偏心块上的固定螺栓，调整活动偏心块与固定偏心块之间的夹角；当两偏心块完全重合时，普田MVE振动电机的激振力最大，而两偏心块垂直时，MVE振动电机的激振力最小；
- 4、用户可根据现场需要调整偏心块上的刻度达到所需的激振力。调整时MVE振动电机两端的偏心块要同时调整，比如：当一端调整的夹角为0.5时，另一端也需要调到0.5。当完全调整后，拧紧活动偏心块的固定螺栓。装上MVE振动电机两端的罩壳后即可通电运行。

需要注意的是除了特殊的应用情况之外，MVE振动电机转轴两端偏心块的位置必须相对应，两端偏心块的设定必须相等，否则普田MVE振动电机会产生巨大的错向激振力，损伤振动电机影响使用寿命。普田振动电机厂家传授调整MVE振动电机激振力的方法你学到了吗，136-3289-6792。