

# BW320型矿用高压注浆泵参数与用途

产品名称	BW320型矿用高压注浆泵参数与用途
公司名称	河北汇泰地质探矿机械配件有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:汇泰 型号:320 产地:河北
公司地址	河北省邢台市宁晋县苏家庄镇王家庄村村东（注册地址）
联系电话	13731060714

## 产品详情

泥浆泵的正常对钻进效率及注浆作业起着重大作用。能提升钻进速度和减少注浆时间，使孔壁倒塌和卡钻事故减少较低程度，应对泥浆泵维护给予足够的重视。

泵头部件的过早损坏是因为使用含有大量砂粒的冲洗液造成的，它会加速缸套、活塞及球阀的磨损，采取相应措施，使排送的冲洗液不含砂粒或控制在小范围内，对返回的冲洗液要进行拦隔过滤，设置除砂机械。同时注意泵的润滑情况，若润滑油内含有杂质，也是引起泥浆泵故障的原因。为了保证泵的正常运转，注意以下事项：

- 1.注意检查各运动部件的润滑情况，泵体内及时加油、换油，换油时应选用规定牌号润滑油；
- 2.泥浆泵正常工作压力不得过额定压力80%。在高压工作的连续时间不得过1小时。要密切注意压力表的示值变动，泄压并排除堵塞，泄压方法为：在注浆口处设置阀门和活接，当浆液注满后关闭阀门，然后慢慢地拧松活接，缓缓排出管内余气和浆液。
- 3.输入速度不得过500转/分；
- 4.泥浆泵运转时不应有撞击声；

5.缸套与活塞要始终保持密封，松紧适度，不得漏浆，否则及时拧紧活塞锁母或更换新活塞；

6.变速时使皮带轮处于空转位置，切勿在运转中变速，或运转中抬起离合器长时间空转；

注意：在空挡上开机，变换流量时，须先开启离合器，使动力脱开，然后挂档，否则容易损坏齿轮，或机件，切勿抬起离合器使泵长时间空转，会使输入轴承受离合器弹簧力，影响设备使用寿命！！！！