

# 销售好的柴油碎木机批发供应

产品名称	销售好的柴油碎木机批发供应
公司名称	河南耕晖机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺村须水七小向南50米
联系电话	0371-55554445 15838053531

## 产品详情

柴油树枝粉碎机柴油木屑机柴油式树枝粉碎机带轮柴油木屑机

柴油：<http://ghjx.wang/tags.php?/%E6%9F%B4%E6%B2%B9%E6%9C%BA/> 详情请咨询 15838053531

### 废旧木材粉碎机设备轴承的拆卸与更换

轴承，可以说是各类机械装备的重要基础零部件，废旧木材粉碎机也是一种机械设备，它专业用来粉碎原木，树枝，木材等各种。它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。因此，我们平时就要加强对木屑废旧木材粉碎机轴承的养护工作，但如果真的已经损坏，需要拆卸更换。

1、核心的拆卸。通过安装外圈稳固以后再用螺钉挤压螺杆。均匀用力拧紧螺杆的同时轻轻拆卸。螺杆孔平常盖上盲塞，圆锥滚子轴承等轴承，电机壳子挡海上安装几处垫块，用冲床拆卸，或者轻小扣打着拆卸。

2、特殊锥孔轴承的拆卸。我们可以使用轴承定套，用紧固轴上的档块支撑电机内圈，通过来回旋转螺母，再直接用锤子一边敲击一边拆卸。

3、采用圆柱孔轴承的拆卸。这种轴承的拆卸关键在于内圈，让内圈充分受到拨力，就可以完整的拆卸。轴承的内圈可以用油压方法搞定，也可采用加热的方法。加热的话先进行整体加热，达到第一程度，也就是当内圈膨胀后再采用拉拔的形式，拆卸就会轻松很多。

轴承的拆卸工作做得好，便可以直接安装新轴承开始工作，像废旧木材粉碎机轴承周围其他部件都比较薄弱，如果将其他部件损坏，将使整个修理成本增加，耽误生产。因此，我们在做废旧木材粉碎机的轴承拆卸工作的时候一定要小心谨慎，切不可用铁器击打，或者粗暴拆卸。

#### 柴油树枝粉碎机柴油机木屑机柴油式树枝粉碎机带轮柴油木屑机

型号	进料口 (cm)	功率 (kw)	切刀长 度数量 (c m)	粉碎 刀数 (把)	转速 (r/ min)	出料粒 度mm	产量 (kg/h)	净量 (kg)	月
GH500	15*17	7.5-11	9*4	12	2000	1-30mm	800-1500	240	
GH600	18*24	15-18.5	12*4	12			1000-2500	360	
GH700	23*26	22-30	15*4	12			1500-3000	480	
GH800	25*30	37-45	20*4	12			2000-4000	640	1
GH1000	32*34	55	23*8	16			2500-4500	1100	2