

韩国大秦DSPA-3E-2 DPIP-72

产品名称	韩国大秦DSPA-3E-2 DPIP-72
公司名称	中山立讯电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市港口镇港口大道18号之三首层5卡
联系电话	暂无

产品详情

中山立讯电气销售韩国大秦DELTA

I/O,信号变换器,直销电话:黄工0760-88488814,13435724573.在线QQ:1372000837

DP-Series信号变换器:DPIP,DPRB,DPTC,DPPC,DPSI,DPHI,DPRC,DPLS,DPTG,DPHL,DPSL,DPAS,DPPH,DPPT,DPCT,DPAP,DPPA,DPPI,DPPD,DPPQ,DPLP系列

DM-Series信号变换器:DMIP,DMRB,DMTC,DMSI,DMRC,DMPD系列

DS-Series信号变换器:DSIP,DSRB,DPTC,DSPC,DPSI,DSHI,DSRC,DSL, DSTG,DSSL,DSAS,DSMS,DSHS,DSPT,DSCT,DSAP,DSPA,DSTR系列

DW-Series信号变换器:DWIP,DWRB,DWTC,DWPC,DWSI,DWRC,DWLS,DWHI,DWPQ系列

DT-Series信号变换器:DTIP,DTRB,DTTC,DTPC,DTSI,DTRC,DTLS系列

DA-Series信号变警器:DARB,DATC,DAPC,DADS,DATG,DAPT,DACT系列

DL-Series信号变换器:DLPC,DLRB,DLSIL系列

DU-Series信号变换器:DUIP,DURB,DUTC,DUPC,DUSI,DURC,DULS,DUPD,DUR-10G系列

DV-Series信号变换器:DVIP,DVRB,DVTC,DVPC,DVSI,DVHI,DVRC,DVLS,DVTC,DVHL,DVAS,DVHS,DVPT,DVCT,DVAP,DVPA,DVPI,DVPD,DVPQ系列

DE-Series信号变换器:DEIP,DERB,DETC,DEPC,DESI,DEHI,DERC,DELS,DETC,DEHL,DEAS,DEHS,DEPT,DECT,DEAP,DEPA系列

信号绝缘变换器/传送用电源:DMIP-7,DMIP-F,DMIP-G,

测温抵抗变换器:DMRB-1,DMRB-2,DMRB-3,

热电变换器:DMTC-1,DMTC-2,DMTC-3,DMTC-4

可变抵抗变换器:DMPC-7,DMPC-F,DMPC-G,

信号绝缘变换器:DMSI-7,DMSI-F,DMSI-G,

变换器:DMRC-7,DMRC-F,DMRC-G,

传送器用电源:DMPD-7,DMPD-F,DMPD-G,

测温报警器 : DARB-111,DARB-121,DARB-131,DARB-211,DARB-221,DARB-231,DARB-311,DARB-321,DARB-331

热电报警器 : DATC-1,DATC-2,DATC-3,DATC-4,DATC-0

电位报警器 : DAPC-11,DAPC-21,DAPC-31

直流信号报警器 : DADS-1,DADS-2,DADS-3,DADS-4,DADS-5,DADS-6,DADS-7,DADS-0

测速报警器 : DATG-111,DATG-121,DATG-131,DATG-211,DATG-221,DATG-231

交流电压报警器 : DAPT-1,DAPT-2,DAPT-3,DAPT-4

交流电流报警器 : DACT-1,DACT-2,DACT-3

信号绝缘变换器/传送用电源:DEIP-1,DEIP-2,DEIP-3,DEIP-4,DEIP-5,DEIP-6,DEIP-7,DEIP-0

测温抵抗变换器:DERB-1,DERB-2,DERB-3

热电变换器:DETC-1,DETC-2,DETC-3,DETC-4

电位转换器:DEPC-1,DEPC-2,DEPC-3,DEPC-4,DEPC-5,DEPC-6,DEPC-7,DEPC-0

信号绝缘变换器:DESI-1,DESI-2,DESI-3,DESI-4,DESI-5,DESI-6,DESI-7,DESI-0

反向输出变换器:DERC-1,DERC-2,DERC-3,DERC-4,DERC-5,DERC-6,DERC-7,DERC-0

输出应变计变换器:DELS-1,DELS-2,DELS-3

信号选择器 : DEHL-1,DEHL-2

信号 limiter : DESL-1,DESL-2

加减演算器 : DEAS-1,DEAS-2

交流电压变换器 : DEPT-1,DEPT-2,DEPT-3

交流电流变换器 : DECT-1,DECT-2,DECT-3

直流脉冲变换器：DEAP-1,DEAP-2,DEAP-3,DEAP-4,DEAP-5,DEAP-6,DEAP-7,DEAP-0

直流脉冲变换器：DEPA-1,DEPA-2,DEPA-3,DEPA-4,DEPA-5

通用型变送器:DFC-B

slimtrpe通用信号:DK-7N,DK-CN,DK-DN,DK-EN,DK-FN,DK-NN

可变阻抗变换器:DLPC-7

测温阻抗变换器:DLRB-1,DLRB-2,DLRB-3

直流变换器：DLSI-1,DLSI-2,DLSI-3,DLSI-4,DLSI-5,DLSI-6,DLSI-7,DLSI-0

信号绝缘变换器/传送用电源:DSIP-11,DSIP-21,DSIP-31,DSIP-41,DSIP-51,DSIP-61,DSIP-71,DSIP-01

DSIP-12,DSIP-22,DSIP-32,DSIP-42,DSIP-52,DSIP-62,DSIP-72,DSIP-02

测温阻抗变换器:DSRB-1,DSRB-2,DSRB-3

热电变换器:DSTC-1,DSTC-2,DSTC-3,DSTC-4

可变阻抗变换器:DSPC-1,DSPC-2,DSPC-3,DSPC-4,DSPC-5,DSPC-6,DSPC-7,DSPC-0

信号绝缘变换器:DSSI-1,DSSI-2,DSSI-3,DSSI-4,DSSI-5,DSSI-6,DSSI-7,DSSI-0

反向输出变换器:DSRC-1,DSRC-2,DSRC-3,DSRC-4,DSRC-5,DERC-6,DSRC-7,DSRC-0

输出应变计变换器:DSLS-1,DSLS-2,DSLS-3

回转数变换器:DSTG-1,DSTG-2

信号制限器：DSSL-1,DSSL-2,DSSL-3,DSSL-4,DSSL-5,DSSL-6,DSSL-7,DSSL-0

加减演算器：DSAS-1,DSAS-2

手动设定器：DSMS-1,DSMS-2,DSMS-3,DSMS-4,DSMS-5,DSMS-6,DSMS-7,DSMS-0

上下限报警器:DSHS-1,DSHS-2,DSHS-3,DSHS-4,DSHS-5,DSHS-6,DSHS-7,DSHS-0

交流电压变换器：DSPT-1,DSPT-2,DSPT-3,DSPT-4,DSPT-5

交流电流变换器：DSCT-1,DSCT-2,DSCT-3

直流脉冲变换器：DSAP-1,DSAP-2,DSAP-3,DSAP-4,DSAP-5,DSAP-6,DSAP-7,DSAP-0

直流脉冲变换器：DSPA-1,DSPA-2,DSPA-3

10-50mA变换器:DSTR-7,DSTR-0,DSTR-F,DSTR-Z

信号绝缘变换器/传送用电源:DTIP-77,DTIP-7F,DTIP-7G,DTIP-F7,DTIP-FF,DTIP-FG,DTIP-G7,DTIP-

GF,DTIP-GG

测温抵抗变换器:DTRB-1,DTRB-2,DTRB-3

热电变换器:DTTC-1,DTTC-23,DTTC-3,DTTC-4,DTTC-5,DTTC-6,DTTC-7,DTTC-0

可变抵抗变换器:DTPC-7,DTPC-F,DTPC-0

信号绝缘变换器:DTSI-7,DTSI-F,DTSI-G

逆信号变换器 : DTRC-7,DTRC-F,DTRC-G

应变计变换器:DTLS-7,DTLS-F,DTLS-G

信号绝缘变换器/传送用电源:DUIP-7,DUIP-F,DUIP-G

测温抵抗变换器:DURB-1,DURB-2,DURB-3

热电变换器:DUTC-1,DUTC-2,DUTC-3,DUTC-4,DUTC-5,DUTC-6,DUTC-7,DUTC-8

可变抵抗变换器:DUPC-7,DUPC-F,DUPC-0

信号绝缘变换器:DUSI-7,DUSI-F,DUSI-G

逆信号变换器:DURC-7,DURC-F,DURC-G

应变计变换器:DULS-7,DULS-F,DULS-G

传送器用电源:DUPD-1,DUPD-2

信号绝缘变换器/传送用电源:DVIP-1,DVIP-23,DVIP-3,DVIP-4,DVIP-5,DVIP-6,DVIP-7,DVIP-0

测温抵抗变换器:DVRB-1,DVRB-2,DVRB-3

热电变换器:DVTC-1,DVTC-23,DVTC-3,DVTC-4

可变抵抗变换器:DVPC-1,DVPC-2,DVPC-3,DVPC-4,DVPC-5,DVPC-6,DVPC-7,DVPC-0

信号绝缘变换器:DVSI-1,DVSI-2,DVSI-3,DVSI-4,DVSI-5,DVSI-6,DVSI-7,DVSI-0

高速型信号绝缘变换器:DVHI-1,DVHI-2,DVHI-3,DVHI-4,DVHI-5,DVHI-6,DVHI-7,DVHI-0

逆信号变换器:DVRC-1,DVRC-2,DVRC-3,DVRC-4,DVRC-5,DVRC-6,DVRC-7,DVRC-0

应变计变换器:DULS-1,DULS-2,DTLS-3

回转数变换器:DVTG-1,DVTG-2

信号选择器:DVHL-1,DVHL-2

加减演算器 : DVAS-1,DVAS-2

上下限报警器:DVHS-1,DVHS-2,DVHS-3,DVHS-4,DVHS-5,DVHS-6,DVHS-7,DVHS-0

交流电压变换器 : DVPT-1,DVPT-2,DVPT-3

交流电流变换器 : DVCT-1,DVCT-2,DVCT-3

直流脉冲变换器 : DVAP-1,DVAP-2,DVAP-3,DVAP-4,DVAP-5,DVAP-6,DVAP-7,DVAP-0

直流脉冲变换器 : DVPA-1,DVPA-2,DVPA-3,DVPA-4,DVPA-5

绝缘变换器:DVPI-1,DVPI-2,DVPI-3

传送器用电源:DVPD-1,DVPD-2

传送器用电源:DVPQ-1,DVPQ-2,DVPQ-3,DVPQ-4,DVPQ-5,DVPQ-6,DVPQ-7,DVPQ-0

信号绝缘变换器/传送用电源:DWIP-7,DWIP-F,DWIP-G

测温抵抗变换器:DWRB-1,DWRB-2,DWRB-3

热电变换器:DWTC-1,DWTC-2,DWTC-3,DWTC-4,DWTC-5,DWTC-6,DWTC-7,DWTC-0

可变抵抗变换器:DWPC-1,DWPC-2,DWPC-3

绝缘变换器:DWSI-7,DWSI-F,DWSI-G

逆信号变换器:DWRC-7,DWRC-F,DWRC-G

信号变换器:DWLS-7,DWLS-F,DWLS-G

高速变换器:DWHI-7,DWHI-F,DWHI-G

传送器用电源 : DWPQ-7,DWPQ-F,DWPQ-G

UNIVERSAL SIGNAL TARNAMITTER:DZRT-4,DZRT-7,DZRT-C,DZRT-D

DZWT-4,DZWT-7721,DZWT-C,DZWT-D,DZWT-E,DZWT-F,DZWT-N