

## 576芯光缆交接箱尺寸规格图文解说

产品名称	576芯光缆交接箱尺寸规格图文解说
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 576芯光缆交接箱尺寸规格图文解说

宁波市远捷通信设备有限公司专业生产：576芯光缆交接箱详细图文介绍通信光缆交接箱，光纤分纤箱，光分路器箱，ODF光纤配线架，光纤快速连接器，PLC光分路器，光缆接头盒，光纤跳线，束状尾纤，光纤适配器系列光纤产品 型号齐全 欢迎采购。室外挂壁式/落地式/户外/通信光缆交接箱：SMC复合材料光缆交接箱，不锈钢光缆交接箱，无跳接光缆交接箱，免跳接光缆交接箱、实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。规格：72芯、96芯、72芯、144芯、288芯、576芯、720芯、1152芯等不同容量。

产品特点: 1.采用SMC箱体和钣金箱体和不锈钢箱体, 模块化结构, 光缆的引入开剥、调度可实现全正面操作2.一体式熔接储纤模块, 可实现尾纤的全盘存, 全停泊3.能同时满足带状光缆与非带状光缆的使用需求4.主干与配线端路由分开, 可实现无交叉跳纤, 调线、维护方便

使用条件: 1.工作温度: -5 +40 相对湿度: 90%(+30 )2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +70  
3.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B 4.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 5.插拔耐久性寿命>1000次 6.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 7.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象 适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范; 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.安装说明本设备根据实际需要可落地或架空安装使用1.落地安装:在预制的水泥基座上按说明书提供的安装尺寸预留4个M12的地脚螺钉。安装时先打开设备门,将设备内底部的两边插销拔出,并打开设备底座面板,将设备放在水泥基座上,用螺母将底座内的底脚拧紧。安装完毕,合上底座面板,插好插销,锁紧面板。2.架空安装:在架空站台上按说明书提供的安装尺寸预留4个14的孔,再将设备用M12螺母螺栓固定牢固。纤的布放及光纤熔接1.抽出终端熔接托盘,打开盖板。向上推起上层的熔接盘,然后按顺序将尾纤活动接头成端在下层的终端盘上。2.将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好,(保证弯曲处的曲率半径大于40MM).然后将其引入熔接盘,盘绕固定好后,用熔接盘固定凸台将其固定在终端盘上。3.将引入熔接盘的光缆纤芯留出一定余长后按图示盘绕固定(保证弯曲处曲率半径大于40MM). 4.将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接,熔接点用热缩套管热缩保护后,置于溶解芯片上。所有纤芯熔接后,盖上盖板,推入熔接盘。外形尺寸交接箱外形尺寸不宜超过1600mm×1200mm×600mm(高×宽×深),但应提供各种规格的详细尺寸。箱体结构箱体采用采用封闭式结构,其中交接箱要求采用双层结构箱体。1、箱体装配结束后,金属件不得有毛刺,结构件不扭曲,箱体表面平整光滑、颜色均匀,不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。2、保护接地处应有明显的接地标志。3、机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。箱门开启角度不小于120°,箱体密封条粘结应平整牢固;配线箱箱门开启角度不小于110°,间隙应不小于3mm。4、光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的20倍。5、光缆光纤及尾纤在设备内布放时,不论在何处转弯,其曲率半径应不小于30mm。6、设备应有明晰、完善的标识和记录装置,用于方便地记录和识别纤芯序号或传输路由,且记录装置应易于修改和更换。