

钻机液压卷扬机2吨 提升液压绞车厂家

产品名称	钻机液压卷扬机2吨 提升液压绞车厂家
公司名称	济宁元升液压机械有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:元昇 型号:2.0 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区南张街道工业园1号车间（注册地址）
联系电话	15376528825

产品详情

河北钻机液压卷扬机2吨

提升液压绞车厂家在国外液压绞车的生产厂家较多，应用广泛。凭据查阅调查到的文献，部分国家在二九年代末就开始制造液压绞车，液压绞车在美、英、苏、日、法、德、丹麦、加拿大等国家都有制造。其种类较多，规格较多。动力有电动，液动和风动。运作机构有、单筒。传动类型有链式传动、皮带传动、齿轮传动、液压传动与行星齿轮传动等。大部分绞车中用行星齿轮传动的较多。液压绞车其工作原理，是用液压马达控制减速箱带动卷筒。防暴液压绞车其原理是在普通的绞车上安装防暴电气设备，要求满足煤矿井下等方面的制造机构，其工作时运转流畅，在低速运转、起动和制动方面比用电控制的绞车利用效率高，其机构运作操作机简便易懂、重量轻、体积小使用起来有一定的安全性。大部分绞车的构成分有机械部分、电气部分与液压传动部分。液压绞车的装配

液压绞车的安装步骤可参照拆卸过程，但还请注意以下几点。1、装配前的全部零件必须清洗干净，并确保完好。2、3吨内摩擦片共6片，外摩擦片共7片。5吨内摩擦片为5片外，外摩擦片为6片；1.5吨内摩擦片为8片，外摩擦片为9片。装配时先放外摩擦片，再依次放内外摩擦片，***后一片应为外摩擦片。3、单向离合器的安装千万不要搞错，从马达一端看，花键轴插入离合器应逆时针转动。4、所有密封圈、轴承、衬套装配时，都要涂上润滑油。5、在安装管接头和丝堵时，丝扣上都要缠绕密封胶带，但应特别注意，千万不要把胶带掉入油管中，以免堵塞油路。6、液压绞车安装液压马达时，应将马达轴插入离合器中，确定好马达的正确位置后，垂直轻轻拔出马达，再拧上两个双头螺钉，将马达装上固定好。液压卷扬机构的分类目前多数卷扬机利用行星齿轮来驱动，通过控制液压马达和多泵合流的串并联，通过液压马达来控制卷扬机的运作速度，以此达到重载低速、轻载高速等特点，用来提高了机构的运转效率。

因为所用的液压马达种类型号不一样，液压机构的起落可为两种，低速大扭矩马达传动、高速小扭矩马达传动。

