

LNG储罐-60立方LNG储罐

产品名称	LNG储罐-60立方LNG储罐
公司名称	河南泓阳压力容器有限公司
价格	.00/个
规格参数	河南新乡:60立方LNG储罐
公司地址	北环路386号*** (注册地址)
联系电话	13383800101

产品详情

13383800101河南泓阳生产的LNG气化站工作程序

- 1 确定泓阳牌LNG储罐的液位，根据用气量选定使用LNG储罐位号(泓阳牌LNG储罐一般分组使用，例1#、2#)；
- 2 泓阳生产的LNG气化站主气化器属于空温式气化器，分两组，一开一备；
- 3 开启空温式气化器出口后管路所有阀门和安全阀根部阀；
- 4 先缓慢开启LNG储罐出液操作阀，确定出液气动紧急切断阀已经开启；确定电热水浴式气化器的进口阀和出口阀关闭，旁通阀开启；后缓慢开启气化器进口阀；
- 5 观察空温式气化器底部的结霜情况及出口管上的压力和温度变化；根据环境温度和出站NG温度决定是否使用电热水浴式气化器，如果出站NG温度低于5 或环境温度低于15 ，则投入使用电热水浴式气化器，按《LNG供气设施电热水浴式气化器操作规程》操作；
- 6 LNG气站 两组气化器每6 - 8小时进行切换运行，视出口温度和气化器结冰情况调节切换时间；
- 7 正常运行状态下，注意观察下列有关指标：
 - 7.1 LNG气化站LNG储罐压力、液位；
 - 7.2 LNG气化站出站调压器入口压力值；
 - 7.3 LNG气化站 出站调压器出口压力值；
 - 7.4 空温式气化器出口气体温度比环境温度低10 左右；
- 8 如果出现意外情况，首先切断气化器气源，再做相应的处理，待故障排除后恢复工艺流程。

