

液氧储罐-30立方液氧储罐

产品名称	液氧储罐-30立方液氧储罐
公司名称	河南泓阳压力容器有限公司
价格	.00/个
规格参数	30立方液氧储罐:河南新乡 50立方液氧储罐:河南新乡 100立方液氧储罐:河南新乡
公司地址	北环路386号*** (注册地址)
联系电话	13383800101

产品详情

河南泓阳产品：液氧储罐,低温储罐,LNG储罐,液氧罐,液氮罐,LNG储罐,液化气储罐 液氧储罐销售电话：13383800101，

(1) 泓阳牌液氧储罐操作人员的要求：操作人员应经过安全教育和操作技术培训合格后持证上岗，操作人员在作业时佩戴必要的劳保用品及工作服

2) 试压要求

3) 泓阳牌液氧储罐投用前都应按设计要求进行压力试验。

4) 试压气体应为干燥氮气，其含氧量不大于3%，水分露点不大于-25℃，且不得有油污。

5) 吹除置换要求：吹除置换是保证设备正式充装液体安全的保证措施，应先用含氧量不大于3%的氮气吹除，同时保证无油污，水分露点不大于-25℃。然后再用LNG置换至液体纯度为至，方可允许充装液体。

6) 预冷：试压合格后，需用液氮进行预冷，以确保设备的低温运行可靠性：储罐在首次使用前必须用氮气进行吹扫及预冷。大吹扫压力应相当于大工作压力的50%，或者低于这个压力。

2 液氧储罐首次进液操作

1) 打开上、下进液阀同时充装，同时打开液体充满溢流口阀，排放储罐内的气体，直至有LNG的气体排出时，立即关闭充满溢流口阀；

2) 充装至储罐的50%以上容积时，应关闭下进液阀；

3) 当充装到液氧储罐容积的85%时，应关闭上进液阀，并停止充装5分钟，使筒内液面静，然后打开上

进液阀继续充装，直到有液体从充满溢流阀流出时，立即关闭充满溢流口阀，停止充装及关闭上进液阀；

4) 在开始充液时，应拧松液位计两端的接头，完全打开液位显示液相阀和液位显示气相阀，检查排放的气流中是否含有水份。如有水份，应继续排放，直到无水份时停止排放。并将液位计两端的接头拧紧，并关闭平衡阀，使液位计处于正常工作状态。

1.1.2.3液氧储罐补充进液操作程序

1) 液氧储罐在首次正式充装后，进行再充装时，储罐内的气相压力尽可能减低。

2) 上、下同时充装，当液位表显示约50%满时，应关闭下进液阀，当充装到储罐容积的85%时，应关闭上进液阀，并停止充装5分钟，以使筒内液面镇静，然后打开上进液阀继续充装，直到有液体从溢流阀排出时，关闭溢流阀停止充装，同时关闭上进液阀。

3) 在充装过程中观察压力表、液位表。（如果压力上升至高于充装输送压力或接近安全阀压力，必需打开气体排放阀将储罐内的气相进行适量排放）。