

# 台冠 JP240V 静音小型抽气泵 厂家直销

产品名称	台冠 JP240V 静音小型抽气泵 厂家直销
公司名称	东莞市马力机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	台冠:JP-240V
公司地址	东莞市虎门上南路南栅第5工业区3号4楼
联系电话	13650009957 13922976853

## 产品详情

无油真空泵在工作时不会对环境产生污染，满足当今所倡导的节能环保型社会的要求，具有具有高效节能、安全环保、运行平稳、低噪音、高可靠性、长寿命，以及无油易维修的特点，广泛的应用于各个生产领域，是工业化社会需要纯净和环保的最佳选择。然而在使用真空泵前首先要知道如何给真空泵安装。以下资料是微型真空泵供应商为您整理的无油真空泵的安装说明与产品信息。

- 1、插入进气咀，气镇阀，装上法兰固紧。记住零件原装配位置，可减少跑合时间。
- 2、用纱布擦净零件，防止回丝堵塞油孔，最好用清洗液和刷子清洗。装配时磨擦面涂上清洁真空泵油。
- 3、把旋片装入转子槽内后，把高级转子装入定子即泵身内，用手旋转，应无泄阻和明显轻重，装时应使定子顶面朝下，以借助重力使转子贴近定子圆弧面。
- 4、装上止回阀叶轮等止回零件，应使止回阀头平面对准进油咀油孔，按工作时的转向旋转转子并用手轻轻。反向挡住叶轮，油孔应时开时闭，把泵部、键、联轴节、电机装在支座上。
- 5、具体可移动止回阀座、橡胶止回阀头在阀杆孔中的位置来实现，顺时针方向拨动叶轮，此时止回阀头平面的开启高度近于最大，转子停止在任何位置，手从叶轮上松开后，止回阀头应自动落下关闭油孔。

产品信息：

类型：气体传输泵 品牌:台湾台冠 型号：JP-240V

材质：铝合金 原理:真空泵 驱动方式：电动

用途：流程泵 功率:1.1KW (kw) 极限压力：-98000 (pa)

外形尺寸:305\*248\*156 重量:17.0 (kg) 电压：220 (V)

以上资料是东莞微型真空泵供应商整理，我们公司有台冠无油真空泵、KAWAKE无油真空泵、台冠旋片无油真空泵、台冠旋片真空泵、台冠空气压缩泵等产品欢迎选购，请关注马力机电官网。