

搅拌站仓顶除尘器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 搅拌站仓顶除尘器 |
| 公司名称 | 河北省廊坊市固安县鑫滤达滤清器厂 |
| 价格 | 1200.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城王龙开发区 |
| 联系电话 | 86-0316-6228011 15132655020 |

产品详情

三、关于滤芯安装方法：安装拆卸水泥仓顶除尘器滤芯，应保证安装无缝隙，检查振动盘是否有损坏。防止因压力过大造成缝隙飞灰。

四、关于电源接通方法：电源应保持无裸露电源线在外面。防止因雨水进入发生短路。

搅拌站仓顶除尘器组成有用于固定的支架，有用于收集灰尘的上部筒箱，用于供电的电器盒，用于抖落灰尘的振动电机和振动盒，用于过滤的滤芯，用于连接的夹子，用于防雨的防雨帽，和起保护作用的防护网，焊接法兰，密封垫等等。搅拌站仓顶除尘器其中最重要的是振动电机，振动电机是一种三相电机当电机，运行时因为产生离心力，从而使振动机整体振动，达到清除灰尘的作用。此外，决定一个水泥仓顶除尘器有的的重要衡量标准就是滤芯，这是除尘器的最基本件，直接影响除尘器精度和寿命的关键。

搅拌站仓顶除尘器在使用前然后还需检查滤芯，必须正确密封在固定盘内，最后检查连接处是否有裂缝，如果发现要密封好，确保密封固定后，才是最好的安全保障。的使用办法其实很简单，只是还有几个需要注意的地方。

1、接电源的时候需注意要按照接线盒标明正确安装。

2、检查滤芯是否安装正确，可以确保使用安全。3、开始操作，当使用水泥仓顶除尘器工作的时候，要及时开通，并且震动几分钟后，为防止除尘器堵塞，应注意节奏，保持仓顶除尘器的滤芯密封问题。

搅拌站仓顶除尘器要如何进行这最基本的日常清理与维护呢？下面让我们为您简单的叙述一下吧！

1、使用前检查线路是否畅通。2、散装水泥车向罐中注灰前后，应开启振动2-3分钟。3、水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害防尘处理机。4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗。5、清洗滤芯前，应先用线将其捆绑2-3道，以防冲洗时滤芯变形。6、清洗时，必须等滤芯晾后才能安装使用。7、滤芯经反复清洗后，已达到除尘目的时，应及时购买新滤芯，以达到最佳除尘目的。