

18kw静音柴油发电机使用说明

产品名称	18kw静音柴油发电机使用说明
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

18kw静音柴油发电机使用说明在很多人都不放心在厂家直接购买汽油发电机和柴油发电机，其实主要的原因就是怕厂家的售后服务不到位，在经销商那里可以上门服务，所以好多人都愿意多花钱在经销商手里买发电机也不愿意在厂家直接购买，其实发电机主要就是看它的电机和动力，一个好的发电机，它的电机和动力都是蛮好的，发电机要是电机和动力坏了经销商那个也维修不了，只能送厂里维修，要是发电机出现一点小问题一般个人都是可以处理的，现在只要你一个电话就能解决对于发电机的所有问题。

18kw静音柴油发电机使用说明

型 号： TO20000ETX

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 18KW
- 2.备用功率： 19KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 1.0
- 8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽動力

2.发动机型号： TO-WP18

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业消音器

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100%

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 9-14H

8.噪音水平： 62-72db

9.机器重量： 490/590kg

10.外形尺寸： 1450*870*1000（不带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

五.发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消声器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000行业执行标准GB/T2820.1997

联系我们：

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽の动力

【联系我们】：王经理

【在线座机】：021-51987642

【技术指导】：13127630169（微信同号）

【电子邮箱】：342126047@qq.com

【直销地址】：上海市奉贤区浦卫公路5517-5518号

售后服务：

一年保修 终身提供成本维修

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修。