

沪光通讯 数字调度机 调度台 煤矿调度 应急指挥调度系统 报价低

产品名称	沪光通讯 数字调度机 调度台 煤矿调度 应急指挥调度系统 报价低
公司名称	上海沪光通讯设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	产品类型:混合系统 品牌:沪光HG(HuGuang) 型号:调度台调度机调度系统
公司地址	广州天河区龙口西路88号
联系电话	86-020-87513408 13622898428

产品详情

产品类型	混合系统	品牌	沪光 HG (HuGuang)
型号	调度台调度机调度系统	中继线数	8-128
分机数	16-1024	群呼通路数量	16-1024

调度台可与sw-2000(d) 数字程控调度机等组成

数字程控调度系统.厂家直销 质量第一 信誉至上

具体型号价格请咨询，谢谢

沪光通讯 数字调度机 调度台 煤矿调度 应急指挥调度系统 报价低

(另有64键调度台可以选购)

本调度台(见图1)有以下功能:(1)

对调度机内外线状态进行实时监控,显示分机的摘机、挂机及呼叫状态,并显示来电号码。(2)

管理调度机,设置调度机内部功能及参数。(3)总机话务操作功能:用单键强插或强拆内外线、来话转接、呼叫等待、呼叫保持、催挂、呼叫退出、代替分机拨外线等。(4)

电话会议：可同时召开多部电话会议，分机具有单听、申请发言、退出等功能。(5)
录音：自动或手动录制，具有录制时间长、容量大、语音清晰。(6)
群呼：单组或多组呼叫、迅速、快捷、方便。

系统功能：(1) 通话记录(2) 留言提示(3) 时间提示(4) 外线直拨(5) 来话转接(6) 内外强拆(7) 呼入等待(8) 分机催挂(9) 紧急插入(10) 呼叫退出(11) 代拨外线(12) 音乐保留(13) 寻人保留4.3 话务管理功能(1) 分机等级ab限制(2) 分机限呼(3) 分机连选(4) 分机特呼(5) 三方通话(6) 电话会议(7) 经理秘书(8) 外线计费(9) 内线计费(10) 定额话费(11) ip计费(12) 占用限时(13) 限拨号码(14) 多向出局(15) 内外分组(16) 外线汇接(17) 等位拨号(18) 一次拨号(19) 外线循环(20) 热线出局(21) 值班转移(22)
直局间局详细功能及操作可参照调度机使用说明书。

调度台连接：将随机配套的电缆线（见图2）插入调度主机com2（双席插com3）口，按调度台(power)电源开关键打开电源，调度台进入自检状态，同时蜂鸣器发出“嘟嘟……”响声（如蜂鸣器常响表示与调度机连接不成功），自检情况同时数字显示如下：(1) 12

位数码应全部由数字显示，而且数码应随机变换。(2) 12个小数点应全部点亮。(3) 发光矩阵应“0-7”齐亮，然后以8个为单位按数字次序从小到大依次点亮。(4)

最后数码显示首位“p”，末位为“-”，中间不显示。首位的小数点应以0.

1秒的速率连续闪烁。发光矩阵应显示调度机0-127门分机的状态。如果1-

128门话机都为挂机状态，发光矩阵应全暗。1、4总机a、b线2、3正负电源收入(不区分正负极)5

vss,串口地6空脚7串口r8vcc,串口电源9串口t图(2) 调度台专用插口引脚功能-5-5.2 检查话路和通信：(1)

按一下“免提”键，第一位数码应显示“e”，并以0.

1秒频率闪烁，喇叭应发出拨号音，调度台面板上的第一盏矩阵灯亮。此时开始拨号，如8016分机（第17门），当拨完第一位号码8后，拨号音停止，号码全部拨完后，8016分机响铃，对应的矩阵灯以0.

2秒速率闪烁，8016分机提机，对应的矩阵灯亮，话务台进入免提通话状态。再次按一下“免提键”则喇叭无声，矩阵灯暗，数码显示除首位外，其余应无显示。(2) 提起手机，首位显示“f”并以0.

1秒速率闪烁，手机中应有拨号音，其余检查应与免提检查相同。(3)

单键呼叫检查，提起手机，听到拨号音后，按“单键盘”中某一单键，如“18”号键，拨号音止，第18号分机响铃，灯“18”以0.2秒闪烁，挂好手机，18

号分机铃止，灯“18”息，表示“18”单键正常，以此检查每一单键。(4) 话机操作键同面板数字操作键

。以上操作都正确后，则表示调度台之间通信及调度机本身按键操作和显示都已正常工作。5.3

电脑连接：将随机电缆连接串口线（主机端为蓝色4插接com1口，另一端接有9针和25针标准插），插到电脑插口上