

油旋片式真空泵

产品名称	油旋片式真空泵
公司名称	东莞市普诺克真空科技有限公司
价格	12600.00/台
规格参数	品牌:普诺克pronotek 型号:PNK SP 0100 产地:广东省东莞市南城区
公司地址	广东省东莞市南城区高盛科技园
联系电话	86 0769-89784003 13622664458

产品详情

东莞市普诺克真空科技有限公司本着“以人为本、以质取胜”的经营理念，在营销和服务上动真情、出实效，为客户着想，公司建立了油旋片式真空泵质量、安装指导服务、运行调试指导、设备保修期、保修期过后备件供应及维修的服务承诺和一整套完整的售后服务管理体系，用良好的售后服务制度和手段来保证客户的利益，做到客户购买我们的产品同时享受销售、送货、安装、服务，以优质的产品和优良的服务满足于国内外用户的需求。

旋片式真空泵前景:

随着真空技术在各个应用领域的不断扩大，旋片真空泵的需求量越来越大。东莞市普诺克真空科技有限公司解决轴封漏油以及旋片材料和真空泵油的性能质量问题，确保旋片泵在高速、高温下性能稳定和运行可靠，同时还要进一步提高旋片泵抽除水蒸气的能力。

旋片真空泵使用中注意事项：

- (1) 经常注意油位。 <http://www.pronotek.com/>
- (2) 泵起动后再缓慢打开阀门。
- (3) 经常注意泵运转是否正常，有无特殊声响，电机是否超负荷运转。
- (4) 注意冷却水是否中断。
- (5) 注意泵温升不超过40
- (6) 如停车后旋片式真空泵温要下降到5 以下时，泵内冷水必须除净。

普诺克真空科技油旋片式真空泵系列：

单级旋片式真空泵、双级旋片真空泵（C系列双级旋片真空泵、D双级旋片真空泵）、无油旋片真空泵、微型压缩机、罗茨真空泵（RV系列罗茨真空泵、RVT真空泵）、真空机组和真空系统、真空泵油、真空泵配件等。

油旋片式真空泵换油注意事项如下：

（1）将旋片真空泵拆除真空系统，把底盘电机一端垫高些，打开放油塞放油，转动真空泵、捂住排气口，使腔内污油全部从放油口放出，再从进气口处加入新油100—500ml持续转动5—10转以上对，内部进行清洗，照此操作3—5次，特污油放清后，再装上放油塞，将泵放平，从进气口及加油孔分别加入新油，换油即告完毕。

（2）换油时不宜长久开动电机，以免使排气阀片跳动过于剧烈和疲劳。

（3）严禁用煤油、汽油、酒精等对泵作非拆卸的清洗。

注：旋片式真空泵换油最好的油温升高后进行。