

衡水贝恩特压缩机|贝恩特压缩机供货商

产品名称	衡水贝恩特压缩机 贝恩特压缩机供货商
公司名称	北京瑞拓创伟压缩机设备有限公司河北分公司
价格	11000.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄高新区长江大道310号长江道壹号A座1002
联系电话	0311-82979803 15101599586

产品详情

永磁变频空压机介绍

产品介绍

主机与高效永磁电机的完美结合

BLT PM+永磁变频空压机

全新上市的阿特拉斯·科普柯主机与高效永磁电机的完美结合，成熟的分体式直联驱动系统，无一体式永磁变频压缩机拆装不便、易退磁等弊端，追求极致高效的同时，保证压缩机高可靠性。

永磁高效电机

IP55防护全封闭电机，杜绝粉尘被电机磁钢吸附的隐患;

无电励磁启动;

采用高等级碳钢，180 耐温;

IE3高效节能电机。

大型触摸屏式主控器

匹配变频器专属定制;

液晶中、英文切换显示;

故障报警、维护保养提醒、自动停机等丰富的自我诊断功能，即时明了应对措施;

时钟功能，可设置定时开关机；

多种信号输出：RS485端口。

直联驱动

1:1直联驱动，稳定高效；

采用更成熟的分体式直联驱动，较一体式驱动可靠性更高，更易于维护；

进口品牌，大尺寸联轴器，确保驱动系统超长寿命。

压缩机首次负荷运转是在空车运转和吹洗完成后进行的。压缩机应按以下要求进行负荷运转：

1、开车后逐渐关闭放空阀或油水吹除阀，在压缩机的1/4额定压力下运转1小时；在1/2额定压力下运转4-8小时。

2、压缩机在最小压力下运转，无异常现象后，方得将压力逐渐升高；

3、对于大型高压压缩机，在公称压力下的运转时间不得少于24小时；

4、运转过程中，检查下列项目：

1.润滑油的压力、温度和供油情况。油压在送入分配管系之前不得低于1公斤/厘米²。曲轴箱或机身内润滑油油湿应为：有十字头的压缩机不得超过60°。无十字头的不得超过70°。

2.压缩机运转平稳，各运动部件声音应正常。

3.测量进、出口水温和检查冷却水供应情况，冷却水不允许断续地流和有气泡及堵塞等现象。冷却水排水温度不得超过40°。

4.各连接法兰部分，轴封，进、排气阀、气缸盖和水套等，不得漏气、漏油、漏水。

5.进、排气阀的工作应正常，安全伐灵敏。

6.各连接部分不得有松动现象。

7.测量各级排气温度和压力数值应符合各技术条件的规定。

8.电动机发热情况及电流值应符合规定。

5.运转完毕后，拆检下列项目：

1.拆卸各级气阀，各级气缸前盖，检查气缸镜面摩擦情况，如有摩擦痕迹时应找出原因。

2.检查活塞杆表面摩擦情况，不应有磨痕及拉道现象。

3.拆卸各级气阀，检查阀片与阀体的贴合情况，阀片如有裂纹时，以备件换之。

4.检查十字滑板、与机身导轨摩擦面的摩擦情况。

5.拆卸连杆大头瓦、十字头销，检查摩擦面的摩擦情况。

6.更换机身内润滑油。压缩机初次运转后;由于机件各处进行磨合，和润滑油的清洗作用，有大量细碎的金属粉末进入润滑油，因此，机器经过24小时的工作后即应更换全部润滑油。运转200小时后，再次换新油一次。更换两次后，按定期维修要求换油。

为了使磨合均匀，初次运转时必须使各处有充分的润滑油。