

南京抢答器租赁电子显示抢答器南京液晶显示器

产品名称	南京抢答器租赁电子显示抢答器南京液晶显示器
公司名称	南京亚寰舞台设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区电建路16号，江宁区世纪东山
联系电话	02583132881 15651767569

产品详情

南京抢答器租赁，南京专业电子抢答器出租，南京无线抢答器，南京电子双面抢答器租赁，南京电脑抢答器租赁

联系人：林先生联系电话：15651767569固定电话：02583132881 公司网址：www.njyhyc.comQQ:89754200
1

1.《抢答模式》键:此款机器提供三种抢答模式：语音抢答模式、普通抢答模式和淘汰抢答模式，可以通过主机上的《模式设置》按键相互切换。2.《开始》键:此按键为开始抢答的启动按键,在不同抢答模式下按下此键，机器反应各不相同，分别如下：A.在语音抢答模式下，主持人读完后，按下《开始》键，机器发出“3、2、1”的抢答令，并自动进行有效抢答倒计时。当有选手抢答后，机器自动判断并语音报出“**台犯规”或“请**号台回答”。B.在普通抢答模式下，按下《开始》键，机器直接进行有效抢答倒计时，当选手抢答后，机器发出“嘀嘟”的提示音，在此模式下，机器只将抢答最快的选手台号显示出来，不做犯规与否的判断，选手是否犯规由主持人来判断。C.在淘汰抢答模式下，此模式下按下《开始》键，机器发出“3、2、1”抢答令，并自动进行有效抢答倒计时，选手抢答后，机器先报出抢答成功选手台号，同时犯规的选手也被记录下，当按下面板上的《锁定犯规》键，机器会显示出所有犯规选手台号，当再次按下《锁定犯规》键，机器将把所有犯规选手台号依次报出。然后根据需要配合加、减分键对犯规台号分值进行批量处理。3.《开始》键左侧《上》《下》键:此键为有效抢答时间设置键，设置范围为0~999秒，比赛开始前可以通过调节此键来设置有效抢答时间。4.《计时/暂停》键:此键为选手答题计时键，当选手开始回答问题时，按下此键为选手答题倒计时。选手答题倒计时过程中，如需暂停，按下此键计时暂停，再按一次计时继续。5.《计时/暂停》键右侧的《上》《下》键:此键为选手答题时间设置键，设置范围为0~999秒，比赛开始前可以通过调节此键来设置选手答题时间。6.《基分》键:此键用于设置每组选手的基础分值，每次开机机器默认基础分值为100分,如需更改基础分，则可以通过此键进行调节。此键可以与《等级》键配合使用。基础分数的设置范围为“0~999”分。注意：此键在比赛过程中不可以调节，如果调节会导致选手分数全部统一变化，从而影响比赛。7.《设置台号》键:此按键一般情况下无需使用，因为产品在出厂时每个台号的编号都已经设置好的，显示屏后都有数字标贴，代表是几号台。如果需要特殊改变台号,则需要用到此键，此键配合面板上的1-12数字键设置相应的台号，设置方法：如要将显示屏设置成1号台，先将要更改台号的显示屏连接上抢答盒，按下机器的《设置台号》键，然后按住抢答盒不放，再按面板上的数字1键，设置成功后将抢答盒放开即可，在分数显示屏显示分数的时候，如果需要显示台号，每按一次《设置台号》键就会有分数和台号切换显示。