

# 工程消防泵安装图 消防稳压泵 单级单吸喷淋泵

产品名称	工程消防泵安装图 消防稳压泵 单级单吸喷淋泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	2303.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量10L/S XBD5.0/10-65-200:扬程50米 上海:功率15KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

## 产品详情

### 工程消防泵安装图 消防稳压泵 单级单吸喷淋泵

。 3.消防泵与底座安装有两种方式，一种是直接装在水泥基础上的刚性连接，另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。 4.直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米（准备充填水泥浆之用），然后进行校正，并穿好地脚螺栓，充填水泥砂浆，经3~5天水泥干涸后，重新校正，待水泥完全干涸后，拧紧地脚螺栓的螺母。 5.安装管路时，进、出水管路都应有各自的支承，不应使泵的法兰承受过大的管路重量。 6.水泵用于有吸程场合，进水管端应装有底阀，并且进出口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象存在。 7.在进口管路上最好装有过滤网，以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍，以保证液体的自由畅通。 8.为了维护和使用方便安全，在泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及泵出口附近安装一只压力表，以保证在额定范围内运行，确保泵的正常运行和使用寿命。 9.进口如需扩径连接，请选用偏心异径管道接头。

### 机组的起动、运转和停车

主要特点 1、消防泵结构紧凑、体积小、外形美观，其卧式结构决定安装占地面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。

2、消防泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管路的连接。 3、多级式消防泵可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。 4、消防泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其他泵类所不具有的。

5、泵转子具有较小的绕度，运行平稳、振动小、噪声低、使用寿命长。

### XBD-L型立式单级单吸消防泵产品用途

#### 一、起动

1.消防泵组用于有吸程场合，即进口为负压时，应先向管路中进行灌水或用真空泵引水，使水充满整个泵和进口管路，注意进口管路必须密封，不得有漏气现象存在。（起动前严禁无进水起动，必须先进水

，后启动) 2.关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞，以减小启动电流。3.用手转动转子几圈，使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦，如转不动，不应启动，直到找出故障原因为止。4.试启动，电机转向应和泵上的箭头指向一致，打开计旋塞。5.当转子达到正常运转后，压力计显示出压力时，逐渐打开出口闸阀，调节至所需工况。二、运转

1.消防泵组在运时，必须注意观察仪表读数，尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作，严防大流量运行。2.定时检查电机电流值不应超过额定电流。