

商用全自动花生榨油机的使用知识介绍

产品名称	商用全自动花生榨油机的使用知识介绍
公司名称	河南路得机械设备有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆路明泰大厦818
联系电话	0371-64138788 13623861234

产品详情

米糠榨油机是采用我国先进的技术研制而成，其技术先进。该机广泛用于米糠、芝麻、菜籽、花生仁、棉籽、大豆、茶籽、胡麻等油料作物的压榨产油。巧妙设计，独具匠心，做到了不论全国各地气候条件差异，真正实现开机即可出油的效果。

米糠榨油机特点：

省工、省力、压力大、节能省电。本产品采用世界先进液压系统，动力源系超高压组合液压泵站，本动力源具有高、低速，低压运行时油缸运行速度快，高压时油缸运行速度自动变慢。

油率高。主要用于花生、大豆、茶籽、胡麻籽、白土、动物油等的压榨，也可用于作各种化工原料及果蔬的脱水。

主要加工花生、大豆、菜籽、茶籽、核桃、葵花籽、玉米等油料作物。性能稳定、操作简便、经久耐用、出油品质好。该设备操作简单，经久耐用，节约能源，节省劳动力，提高了油料的出油率，榨出的油，香味浓郁，优质清洁，是替代传统榨油机的先进设备。

米糠榨油机操作方法：

- 1、接通电源，观察电机的转向是否正确(顺时针为正转)。
- 2、拉出料筒进行放料，完成放料后，把料筒推至#里端。
- 3、换向阀转到“下降”位置处，“连续自动”开关选择“连续”工作，接通电源，压油盘向下运行。当油从料筒流出后，把“连续自动”开关选择“自动”工作。此时电机会根据“工作调时”和“停隔调时”设置的参数工作。
- 4、当压力指针达到压力表红线时，电机停止工作。

当压力指针低于压力表绿线时，电机继续工作。

- 5、当油出尽后，此时应旋转换向阀，使压油盘向上运行。特别说明：此时压力较高，应慢慢转动阀门，待油压慢慢下降。如果不按照说明操作，容易造成机器故障。榨油机
- 6、把提料杆转到料筒挂钩里，利用压油盘上升把料筒提起至投饼挂钩处，转动换向阀，使压油盘向下运行，完成投饼过程。
- 7、完成投饼后，把料筒放回原位，进行下一次压榨。
- 8、本型号榨油机属于超高压设备，压力不得高于额定压力。
- 9、压油盘上升至稍高于料筒即可。否则下端容易形成高压而损坏液压缸端盖。液压榨油机
- 10、提料筒使，料筒挂钩下面的钢板稍高于投饼挂钩即可。
- 11、初次使用，建议三个月更换液压油。