

# 西门子g120变频器 报F0002故障解决

产品名称	西门子g120变频器 报F0002故障解决
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路7号9幢125室（注册地址）
联系电话	15221690326 18202126385

## 产品详情

西门子g120变频器 报F0002故障解决，西门子g120变频器报F0002故障维修。F0002为过压，电压检测实际检测的是直流母线电压，正常在540V左右。

西门子G120变频器报故障维修，西门子G120变频器无显示维修，G120维修，西门子G120变频器维修，欠压，过流，无显示，报警，跳闸，烧保险，模块炸，电路板坏，链接端子烧毁，放炮巨响等。西门子G120变频器维修

1.5KW 6SL3224-0BE21-5UA0维修2.2KW 6SL3224-0BE22-2UA0维修3KW

6SL3224-0BE23-0UA0维修4KW 6SL3224-0BE24-0UA0维修5.5KW

6SL3224-0BE25-5UA0维修7.5KW 6SL3224-0BE27-5UA0维修11KW

6SL3224-0BE31-1UA0维修15KW 6SL3224-0BE31-5UA0维修18.5KW

6SL3224-0BE31-8UA0维修22KW 6SL3224-0BE32-2UA0维修30KW

6SL3224-0BE33-0UA0维修37KW 6SL3224-0BE33-7UA0维修45KW

6SL3224-0BE34-5UA0维修55KW 6SL3224-0BE35-5UA0维修75KW

6SL3224-0BE37-5UA0维修90KW 6SL3224-0BE38-8UA0维修110KW

6SL3224-0BE41-1UA0维修130KW 6SL3224-0XE41-3UA0维修160KW

6SL3224-0XE41-6UA0维修250KW 6SL3224-0XE42-0UA0维修0.37KW

6SL3224-0BE13-7UA0维修0.55KW 6SL3224-0BE15-5UA0维修0.75KW  
SL3224-0BE17-5UA0维修1.1KW 6SL3224-0BE21-1UA0维修5.5KW 6SL3225-0BE25-5AA07.5KW  
6SL3225-0BE27-5AA011KW 6SL3225-0BE31-1AA015KW 6SL3225-0BE31-5AA018.5KW  
6SL3225-0BE31-8AA022KW 6SL3225-0BE32-2AA030KW 6SL3225-0BE33-0AA037KW  
6SL3225-0BE33-7AA045KW 6SL3225-0BE34-5AA055KW 6SL3225-0BE35-5AA075KW 6  
SL3225-0BE37-5AA0西门子G120变频器维修CU240控制单元销售维修 6SL3244-0B  
A10-0BA06SL3244-0BA20-1BA06SL3244-0BA20-1PA06SL3244-0BA21-1PA06SL3244-0BA20-1FA  
06SL3244-0BA21-1FA0西门子控制单元维修15801852895CU240控制单元维修 CU240B-2销售  
6SL3244-0BB00-1BA0维修CU240控制单元 CU240B-2DP销售  
6SL3244-0BB00-1PA0维修CU240控制单元 CU240E-2销售  
6SL3244-0BB12-1BA0维修CU240控制单元 CU240E-2DP销售  
6SL3244-0BB12-1PA0维修CU240控制单元 CU240E-2F销售  
6SL3244-0BB13-1BA0维修CU240控制单元 CU240E-2DP-F销售  
6SL3244-0BB13-1PA0维修基本操作面板(BOP):6SL3255-0AA00-4BA1销售基本操作面板BOP-  
2:6SL3255-0AA00-4CA1销售BOP-2/IOP柜门安装组件:  
6SL3256-0AP00-0JA0销售西门子G120变频器维修参数存储卡(MMC): 6SL3254-0AM00-0AA0  
销售6SL3224-0BE13-7UA06SL3224-0BE15-5UA06SL3224-0BE17-5UA06SL3224-0BE21-1UA06S  
L3224-0BE21-5UA06SL3224-0BE22-2UA06SL3224-0BE23-0UA06SL3224-0BE24-0UA06SL3224-0  
BE25-5UA06SL3224-0BE27-5UA06SL3224-0BE31-1UA06SL3224-0BE31-5UA06SL3224-0BE31-8  
UA06SL3224-0BE32-2UA0 6SL3224-0BE33-0UA06SL3224-0BE33-7UA06SL3224-0BE34-5UA06  
SL3224-0BE35-5UA06SL3224-0BE37-5UA06SL3224-0BE38-8UA06SL3224-0BE41-1UA06SL3224-  
0XE41-3UA06SL3224-0XE41-6UA06SL3224-0XE42-0UA06SL3244-0BA10-0BA06SL3244-0BA20-  
1BA06SL3244-0BA20-1PA06SL3244-0BA21-1PA06SL3255-0AA00-4CA16SL3256-0AP00-0JA06SL  
3254-0AM00-0AA06SL3244-0BA20-1FA06SL3244-0BA21-1FA06SL3244-0BB00-1BA16SL3244-0B  
B00-1PA16SL3244-0BB12-1BA16SL3244-0BB12-1PA16SL3244-0BB13-1BA16SL3244-0BB13-1PA1

6SL3255-0AA00-4BA1 6SL3255-0AA00-2AA16SL3224-0BE22-2AA06SL3224-0BE23-0AA06SL3  
224-0BE24-0AA06SL3224-0BE25-5AA0

西门子g120变频器 报F0002故障解决，西门子g120变频器 报F0002故障维修。F0002过压维修