

# 废旧编织袋压缩机报价 麻布袋打包机批发

产品名称	废旧编织袋压缩机报价 麻布袋打包机批发
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-60 压力:10吨
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

## 产品详情

鸿运品牌YD系列编织袋压缩打包机、废旧编织袋压缩机、麻布袋打包机、废旧帆布袋打包机产品是鸿运液压生产制造并提供全部的技术支持和售后服务；该类

设备性能特点如下：

鸿运YD系列产品广泛应用于各类印刷厂、塑料厂、废纸厂、五金厂、旧物回收公司等单位企业,适用于对旧物、废纸、塑料等打包处理回收,是提高劳动效率,减轻劳动强度,减少原料占地空间,节约人力,减少运输费用的设备,公称压力有8-10-15-30-50-60-80-100-120-150吨等多种规格,另可根据用户要求设计订做。

机器作用与用途：

鸿运牌废旧编织袋打包机不仅适合于各类编织袋、尼龙袋、帆布袋、棉麻纺织袋的压缩打包；对于废纸、废塑胶，塑料瓶，易拉罐及泡沫等原料也具有很的打包效果。

安装注意事项：

- 1、先把机器放平，不得摇动，然后加入68#号液压油，按照不同吨位设备加不同重量的油。
- 2、本机电机是4极380V—50HZ，请查对当地电压是否跟本机相同，接上电线（电线根据电机的功力大小

来接)后,合上电源看清楚电机转动方向(箭头指示)顺时针转,方向不对时调整其中两条火线的接位即可。

#### 设备保养事宜:

本机应由专人负责操作、保养,每天下班后关断总电源,清理机器周围异物,清理机器内异物,活动位置加上适当润滑油,减少机器磨损。

定期检查机器各部位螺丝是否松动,新机容易反松部有:中轴小法兰螺丝、压盘内四个5/8大螺丝,要定期加固。

#### 安全注意事项:

未开始打包之前首先检查各门是否关,门锁心是否扣到位,刀剪扣是否扣上,安全链是否扣在把手上。以上任一部位未扣切勿打包,以免发生事故。

在机器运作时,人站在机器的旁边,头、手及身体各部位不要伸入门内,以免压伤。

#### 操作方法:

1. 以上检查完毕后开始打包,先在打包室的底部放一张硬纸皮或者编织袋、薄膜袋垫起来,为方便打包后穿铁线。然后把废料放入打包室内,注意放平均,废料不能超出打包室四周;如超出四周很容易把门压弯,压变形,严重的会压断主唧心。

(注意:放废料后手不能放入打包室内。)

2. 按下扣制开关ON起动电机油泵。手动阀打到下的位置,压盘自动往下压直到压板下不去,电机声音和往下时声音不一样,如在压的过程中需暂停,手动阀打到中间位置,压盘暂停运作但此时电机会继续运转。手动阀打到上的位置时压盘一直往上升直到上限档板碰到上限程开关时压盘自动停止运转。如要停止机器运作,应按下控制开关OFF按钮关停机器并把手动阀放在中间位置。

3. 在压包的过程中打包室物料超过压盘下限位置时,压力达到150公斤/CM<sup>2</sup>时溢流阀发生作用,保持150公斤的压力,电机发出响声说明压力已够,压盘保持位置不再往下压。

如物料未达到打包度,手动阀打到上的位置添加物料如此重复操作直至达到打包要求。

(注:一般打包度为900mm,不能超过1000mm,如果超过此度出包时就有困难。)

4. 出包时手动阀打到中间位置同时按下OFF按钮暂停压盘运作后开门穿铁线出包。

开门顺序:开门时人要站在机前先开前上门,再开前下门,开下门时人要站在机正面的45°位置,人尽量要离机远点,因为开门时剪刀扣反弹力很大。开门时注意四周有没有其它人,认无其它人员时方可开启。开启后门跟开启前门是同样的方法。

5. 开完门后,上压板暂时不要上升,先将铁丝从底板槽穿过去,在从上压板槽穿出来,在用铁丝的两头绑扎起来,一般一个包就绑扎3-4条铁丝就很牢固了。

6. 穿铁线时,先从前面下方坑位穿过,然后往压盘下坑位穿过,绕一圈打结;侧面穿铁线跟前方同样方法,包铁线后,升起压盘,往包上方推翻出来。完成整个打包过程。

#### 设备型号参数配置:

设备型号：YD-10 设备功率：7.5千瓦 包箱尺寸：800\*400\*800mm

包块自重：70-90公斤/包 生产效率：6-8包/小时

设备型号：YD-20 设备功率：10千瓦 包箱尺寸：900\*600\*900mm

包块自重：120-150公斤/包 生产效率：6-8包/小时

设备型号：YD-40 设备功率：11千瓦 包箱尺寸：1000\*600\*900mm

包块自重：200-300公斤/包 生产效率：6-8包/小时

设备型号：YD-60 设备功率：15千瓦 包箱尺寸：1200\*800\*1000mm

包块自重：380-420公斤/包 生产效率：6-8包/小时

特别提醒：

鸿运YD系列立式液压打包机使用一年后需更换一次液压油，液压油标号为46#及以上，并清理油箱底部，以后每二年更换一次液压油，确保机器运行过程中保持足量液压油，以保证动力所需。

编织袋压缩打包机价格 废旧编织袋打包机

麻布袋打包机批发价 信立达机械设备有限公司（鸿运液压）