

郑州裕昌RHD型钢制柔性接头

产品名称	郑州裕昌RHD型钢制柔性接头
公司名称	郑州裕昌电力设备材料有限公司
价格	1000.00/1
规格参数	郑州裕昌:手机13673711938 RHD型钢制柔性接头:碳钢 郑州:QQ80934997
公司地址	巩义市西村镇西村村（注册地址）
联系电话	0371-64345655 13673711938

产品详情

两端法兰限位压盘式伸缩器型号：SSQP型 两端法兰限位压盘式伸缩器安装于阀门，水表等设备管路的一侧，便于安装，拆卸及维修保养，并对于长距离管道因温差引起的热胀冷缩其到缓解作用。

伸缩器在一定范围内可轴向伸缩，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能极大的方便阀门管道的安装与拆卸，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其最大伸缩量就起到限位的作用，确保管道的安全运行。详细说明 1. 伸缩器该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。

2.伸缩器该产品内管材分为铸铁（HT）、镀锌（DX）和钢制（SF）三种。工作压力分PN6、PN10、PN16三种。 3. 伸缩器安装前须松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，切勿压偏，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。 4. 法兰连接采用 GB4216.3 - 4126.5 标准。 5. 如选用其它规格可另行生产。 连接方式：

法兰连接、焊接两种，直埋式伸缩器（非地沟、设井安装时）一般采用焊接。使用范围：由于伸缩器具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。 安装注意事项：

1、伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。 2、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的伸缩器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。

5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后，应尽快拆除波伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。

7、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。 8、水压试验时，应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。

我们的联系方式是：厂址：河南省巩义市工业园区 传真：0371-64345755 电话：0371-64345655
手机：13673711938（张先生）QQ：80934997 我们将为客户创造价值，为企业创造机会，为社会创造效益与您共创大业。24小时竭诚为您服务。