

雷击计数器校验仪

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 雷击计数器校验仪 |
| 公司名称 | 扬州中平自动化技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区 |
| 联系电话 | 0514-88779709 13505255289 |

产品详情

雷击计数器校验仪产品简介

雷击计数器校验仪，测试各型放电计数器是否正常动作

雷击计数器校验仪产品别称

避雷器放电计数器测试仪、放电计数器测试仪、放电计数器校验仪、雷击计数器校验器、雷击计数器校验仪

雷击计数器校验仪产品特征

体积小，重量轻

雷击计数器动作测试仪产品概述：

雷击计数器动作测试仪是根据电力用户的需要而设计研制的。产品外形美观、携带使用都很方便。

雷击计数器测试仪功能特点：

- 1、使用前请先充电，为确保充电效果和延长电池使用寿命，需使用专配的充电器。空电池到充满约需3-4小时，充电器上红灯亮表示正在充电。
- 2、根据计数器安装高度，适当拉出伸縮放电杆。
- 3、专配的接地线，一端插头插入校验器尾部插孔，另一端夹子接大地。
- 4、按下红色按钮，接通高压约1秒钟，指示灯亮起（微闪），即可轻轻点击计数器与避雷器的连接端进行测试。
- 5、每次点击后，放电杆端头应离开计数器。若需重复测试，不要松开按钮，待1-2秒指示灯又闪烁时，即可再次点击测试。
- 6、连续测试会导致校验仪发热，请注意适当间隙时间。以减少故障，延长电池寿命。
- 7、校验器输出分高、中、低三档，可通过头部的拨动开关进行调节，以适应测试不同类型或厂牌的计数器。

8、如按下按钮3秒钟以上指示灯仍未闪亮，则表示需要对电池进行充电。

9、校验器请勿随意拆卸。如电池组容量明显下降或充电效率过低，则需更换，请向本厂购买专用电池组。