

# 有毒、易燃、易爆气体检测仪三级承装设备

产品名称	有毒、易燃、易爆气体检测仪三级承装设备
公司名称	扬州中平自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	0514-88779709 13505255289

## 产品详情

四合一气体检测仪具有携带方便、使用灵活、在线检测等特点，在农业、化工、建筑、电力、消防、天然气、钢铁业、石油石化、污水处理等领域有着重要的应用,主要用来检测仪硫化氧、一氧化碳、氧气、可燃气体等四种气体的检测仪器，很多人买后不知道怎么用?四合一气体检测仪使用方法：1、进入工作区间之前，必须进行安全确认;确认无安全隐患后，方准进入工作面检测。当检测仪器报警时，应及时撤出工作面，并在强制通风半个小时以上，再进行检测。检测人员必须将作业地点检测结果写在确认单上，对检测数据的准确性负全面责任。2、检测后，按规定确认翻转警示牌。警示牌要选择在作业地点入口处可靠地点悬挂，其他人员不得翻动警示牌，同时避免受其他原因影响;工作人员看见绿色面方准进入作业地点。当班生产主管应对当班检测人员的工作进行监督检查，确保本规定的有效落实。3、将探头置于待测环境中，当有被测气体泄漏时，浓度显示的数值变大，当超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时发出报警声。当探头移动到泄漏源时，四合一气体检测仪浓度显示屏显示的数值为。4、当四合一气体检测仪电池电量低提示时，说明电池已经快没电了，应及时关闭电源，并使用充电器给电池充电，每次充电为10-14小时!5、充电方法：把电源充电器插到AC220V电源插座上，再把充电插头插到探测器的充电插口内，再把四合一气体检测仪电源开关打开，给探测器充电，绿色工作灯亮，电池灯闪烁，显示屏显示'----'，充电完成后，关闭电源开关，拔出充电器6、检测人员检测时，要保持两人以上的人数，一人操作，另一人监护，前后保持一定距离，严禁单人作业。使用四合一气体检测仪必须遵守检测要求，尽职尽责地做好气体检测工作，牢记检测制度,检测方法和控制标准。