

# 电热壶 陶瓷电热水壶TC-108

产品名称	电热壶 陶瓷电热水壶TC-108
公司名称	上海市闸北区北站街道双舟礼品店
价格	60.00/只
规格参数	品牌:伍益 型号:TC-108 口径:10cm及以下 (mm)
公司地址	中国 上海市 闸北区北站街道
联系电话	86 021 51066855 13391204913

## 产品详情

品牌	伍益	型号	TC-108
口径	10cm及以下 (mm)	是否分体	否
是否调温	不可调	额定功率	1000 (W)
电源电压	220 (V)	耗电量	1度 (W/h)
容量	1 (L)	沸水时间	4-6 (min)
重量	1.7 (kg)	产地	广东
品质	优	送礼用途	促销赠品

### 陶瓷电热水壶1升【黑牡丹】

1000w烧一壶水只需4-6分钟

是否分体	是	是否调温	可调
额定功率	1000 (w)	电源电压	220 (v)
电源频率	50 (hz)	外形尺寸	23*23*16 (mm)
容量	1.0 (l)	沸水时间	3 (min)
重量		产地	广东

a、使用水壶前，应先将器具内壁洗净。b、加水应适量，超过上限水位线，沸腾时会溢出；若是低于下限水位线，水壶将不能正常工作。c、水壶注入水后，接通电源，指示灯亮，表明器具开始加热；当水沸腾后约30秒钟左右，自动切断电源，红色指示灯熄灭，停止工作。d、清洗水壶时先断开电源，拔掉电源线，待水壶冷却后再清洗。不得将水壶、基座、电源线、插头等浸泡在水中清洗。e、水壶外部可用湿布擦洗清洁，但切勿使用挥发性油剂和有机清洗液擦拭。f、在倒出水之前，必须先断开电源，拔出电源线

，水要徐徐倒出，以防溅出水花烫伤。g、再次使用水壶前，先让水壶冷却，检查电源连接器是否干燥后，再注入清水。h、为了减少积水垢，每次用完要将水壶中的剩水倒掉，切不要将水留在壶中过夜。

## 清洁电热水壶

a、清洁之前一定要把水壶的电源插头从电源插座上拔下，切不可把水壶或电源底座浸入水中或打湿，以防出现漏电现象。外观清洁：用湿软布清洁水壶外表面，再用干布擦干。过滤网要定期拆下进行清洗。注意：不可用化学品、铁质物、木屑或其它研磨剂来清洗。清除沉淀物：自来水或非蒸馏水中的矿物质可能会沉积在水壶底部导致污垢，从而影响水壶的使用性能。所以请定期对水壶进行除垢操作。请使用除垢剂并参照其使用说明进行除垢操作。b、也可以按照下面的方法使用白醋进行除垢：第一步、在水壶里加3杯白醋，再加入水，直至醋水混合物完全浸没水壶内的沉淀物，浸泡一整晚。第二步、倒出水壶内的混合物，再往水壶内注入纯净水到最大刻度处，煮开后将水倒掉。再重复几次煮水操作，直到水壶内没有醋味。

## 使用电热水壶注意事项

使用之前应先检查您的用电电压与铭牌（在水壶底部）所标的电压是否一致。未加水时勿使用，防止干烧。保证电源基座及连接器干燥，谨防漏电。在通电状态下，不可用金属器物接触电源基座内的触头。水沸腾时要小心，以防被水蒸汽烫伤。在硬水地区的用户应定期为水壶除垢，可用醋或电解食盐水（次氯酸钠）浸洗。水沸腾时，冒出的水蒸气温度极高，应避免用手或身体其它部位触及壶口、壶盖与壶柄之间空隙，以免灼伤。注入清水应不超过最高指示灯线为准，以免水沸腾时，水花溅出，造成意外。切勿将粘稠状食物（例如牛奶等）放入水壶内加热。请确保壶盖盖好，方可开始操作。水壶工作时，不要离开原位，应避免小孩触及，以免发生意外。若电源线损坏，因需要专用工具，请到厂家指定的维修点进行更换。在水壶通电工作时，不得提起或倒水。停止使用时应拨下电源插头。使用时请水平放置底座。水壶通电时，请不要强行加水，以免发生意外。本器具要经常清洗，但不得浸入水中或用喷溅水清洗。电器勿置于发热的炉顶，炉或类似物以上或近旁。电器勿靠近桌子、工作台等类似物边缘处置放，以免碰落；悬置电线时，以防被碰触或绊倒人；切记壶内装有热水。水壶与基座必须配合使用