

# 手摇启闭机A宿迁手摇启闭机A手摇启闭机厂家

产品名称	手摇启闭机A宿迁手摇启闭机A手摇启闭机厂家
公司名称	河北松源水利机械有限公司
价格	800.00/台
规格参数	松源:铸铁 3T:手摇 河北:邢台
公司地址	河北省邢台市宁晋县侯口乡营台村村南
联系电话	15097905820 18131859220

## 产品详情

手摇螺杆式启闭机厂家A宿迁手摇螺杆式启闭机厂A手摇螺杆式启闭机厂家批发

### 螺杆启闭机的安装步骤

- 1、在安装螺杆启闭机时一定要保持底座基础布置平面水平 $180^{\circ}$ ；手摇启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上；螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面；要与闸板吊耳孔文和垂直，避免螺杆倾斜，造成局部受力而损坏机件。
- 2、将手动螺杆启闭机置于安装位置。把一个限位盘套在螺杆上，将螺杆从横梁的下部旋入机器中，当螺杆从机器的上方露出后，再套上限位盘。螺杆的下方与闸门连接。
- 3、对于安装手摇启闭机的基础必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土，按图纸的规定浇筑，在混凝土强度未达到设计强度时，不准拆除和改变启闭机的临时支撑，更不得进行试调和试运转。
- 4、在安装手摇启闭机时根据闸门起吊中心线，找正中心使纵横向中心线偏差不得超过正负3mm,高程偏差不得超过正负5mm。然后浇注二期混凝土或与预埋钢板连接。
- 5、对于手摇启闭机产品的电气设备的安装，一定符合图纸及说明书的规定，全部电气设备均可靠的接地。
- 6、在手摇启闭机产品安装完毕，要对手摇启闭机机器进行清理，补修已损坏的保护油漆，灌注润滑脂。