

2018成本底回报高手扶式小型铣刨机

产品名称	2018成本底回报高手扶式小型铣刨机
公司名称	上海夏亦实业有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:上海夏亦 产地:上海 发货地:上海闵行
公司地址	上海市金山区海丰路65号2862室
联系电话	15201780009 13816796567

产品详情

一.用途及特点

- 1、桥面表面防水处理凿毛，高速铁路箱梁的梁面平整度和防水处理。
- 2、沥青路面涌包，车辙，网裂，坑槽部位的铣刨清除。清除桥面和路面的冰雪。
- 3、沥青砼新铺前对原有旧路面轻度拉毛，或配合大型铣刨机完成边角区域和钢筋密布区域的铣刨拉毛作业。
- 4、去除地面涂层、油漆、各种交通标线；地面受损、积污需要翻新时，去除旧地坪表面等。
- 5、清除机场道路标线，飞机跑道轮胎制动痕迹等，重新获得摩擦系数很高的粗糙表面。
- 6、对水泥沥青路面、高速公路桥面、桥梁错台，环氧树脂耐磨地面的超标高部位进行铣削调平。
- 7、道路微表处施工，对原有旧路面面层进行铣刨清除，为稀浆封层作准备。

二．安全说明

- 1.操作人员必须穿戴防水绝缘工作鞋。
- 2.使用前请将机械电源与配电箱连接，确保配电箱里有漏电保护和过载保护。
- 3．请检查好电源线是否有破损、老化现象。

4. 电源线最好选用国标电线，保证电线长度不超过100米。

三. 操作说明

1. 调整皮带松紧度，如果皮带过松，拧紧前面地盘下方的两个螺丝，然后用扳手旋紧下面的推进螺栓，直到达到规定的松紧度，然后把皮带罩装好。

2. 翘起铣刨机刀片部位，露出刀片，检查刀片安装情况及螺丝松紧度，然后把外护裙调至合适位置。

3. 将机械平方，检查前面行走轮和后轮是否在同一平面。

4. 插上电源，按下启动开关，如果机械向后移动应立即关闭机械，改变其中两根相线，机械正转为正常运转。

5. 机械启动后，可根据地面强度为调解合适的深度和选择合适的速度匀速推进，上手柄为粗调深度手柄，螺杆为精调节，一般按照先粗后精的顺序调节至合适深度。

6. 在操作中，有任何异常现象请立即停止机械。

四. 状况处理

1. 铣刨机启动必须正向旋转（沿行进方向），由于工作现场电相不同，可能会引起转向不同，可以通过改变电源线的两根相线处理。

2. 机械一切运行正常，但是下面刀架部分不运转，可能为皮带松动，此时可通过地盘的旋紧螺栓调节来实现，也可能是刀架和主轴连接不正常。

3. 机械若出现轻微的响声，但是电机不转动，请立即关掉电源，检查电机是否缺相，也可以直接联系本公司售后。

五. 保养说明

1. 若不使用设备请放于干燥处，将刀轴和转动处添加少许黄油或润滑油。

2. 检查机械连接处是否有松动，检查皮带松紧程度。请勿将该机械与其它腐蚀性材料靠近放置。

六. 参数规格

型号	L-250
主电机功率	7.5KW
铣刨宽度	250mm
铣刨深度	3-5公分
铣鼓总称	可换
刀轴数	6根
工作效率	100m ² /h
重量	165Kg

七．耗材及工具

型号	齿数	外径	内径	厚度
GX-A	8	83mm	30mm	8mm
GX-B	8	60.3mm	20mm	6mm
GX-C	8	80mm	30mm	8mm
GX-2008	8	60.3mm	20mm	6mm
GX-6008	8	82mm	30mm	10mm
GX-1005	5	43mm	16mm	6mm
GX-1006	6	47mm	15.5mm	6mm
GX-2006	6	47mm	15.5mm	6mm