

# 供应分体式液压拉马厂家

产品名称	供应分体式液压拉马厂家
公司名称	济宁骄阳机械责任有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:骄阳 型号:齐全 产地:山东济宁
公司地址	济宁市任城区金宇路47号汇景国际城
联系电话	18660757214

## 产品详情

供应分体式液压拉马厂家，山东分体式液压拉马、分体式液压拉马厂家，分体式液压拉马厂家、山西分体式液压拉马、分体式液压拉马规格、液压拉马价格、分体式液压拉马，供应分体式液压拉马

### 一、分体式液压拉马工作原理

分体式液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。济宁骄阳分体式液压拉马操作简单，实用看得见。

### 二、分体式液压拉马（液压拔轮器）应用范围

分体式液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。

### 三、分体式液压拉马技术参数：DYF分体式液压拉马厂家、山东分体式液压拉马价格

型号 吨位T 行程mm 三爪调节范围mm 泵额定压力Mpa

DYF-5 5 60 50-250 63

DYF-10 10 60 50-300 63

DYF-20 20 60 100-450 63

DYF-30 30 60 150-500 63

DYF-50 50 100 200-550 63

DYF-100 100 160 250-600 63

DYF分体式液压拉马厂家、山东分体式液压拉马价格四、分体式液压拉马（液压拔轮器）使用方法与注意事项

- 1、使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。
- 2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。
- 3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。
- 4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。
- 5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。
- 6、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏。
- 7、本液压拉马在-5 ~45 中使用，采用（GB443-84）N15机械油；在-20 ~-5 中使用，采用（GB442-64）合成锭子油。
- 8、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。

供应分体式液压拉马厂家，山东分体式液压拉马、分体式液压拉马厂家，分体式液压拉马厂家、山西分体式液压拉马、分体式液压拉马规格、液压拉马价格、分体式液压拉马，供应分体式液压拉马